

Quick Start Guide

1

PS5™	PS4	
PS5	KBD	
PS4™	PS4	
PS5	KBD	
PC	PS4	
PS5	KBD	

2

PlayStation®5
or
PlayStation®4

3

4

押す

5 アカウント選択画面ではFNキーを押しながら以下のキーとスティックで操作

左スティック

6 FNキーを離して以下のキーとスティックでゲームを選択
キーボード入力力でゲームをプレイ

ESCキー(戻る)
Enterボタン(決定)
↑/↓/←/→

イラストと本品は多少異なる場合があります。
 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ■、■および■は株式会社ホリの登録商標です。
 ■、■、■、■は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 ■、■、■、■は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 ■、■、■、■は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 ■、■、■、■は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 ■、■、■、■は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ 詳しい接続方法は取扱説明書をご確認ください。