

BD/TV マルチリモコン for PlayStation®4

このたびは、弊社の「BD/TV マルチリモコン for PlayStation®4」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ本品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな頃からありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 長時間直射日光に当たる、高温になる場所には置かないでください。
- また、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 本品を湿気やヨウ素の多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落とさせるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本品の目的以外には使用しないでください。本品の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

電波障害自主規制について

本品は、クラスB情報技術装置です。本品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本品がラジオやテレビジョン受信機の近くでご使用になられると、受信障害を引き起こすことがあります。本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

機器認定について

本品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。

認証機器名：PS4-051

ただし、以下の事項を行なった法的に罰せられることがあります。

・本品の分解や改造をすること

・本品背面にある証明番号を消すこと

通信に関するご注意

本品の使用周波数は4.8GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。

2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品または「他の無線機器」の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器に影響を及ぼすと、誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

電池について

本品の電源は単4形乾電池ですが、本品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

● 電池が消耗すると、正常に動作しなくなったり、動作距離が短くなったりします。

● 電池を交換する場合は、2個とも新しい電池に交換してください。

● 電池が漏れた時は、素手で液を触らないでください。

・液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。

・液が身体や衣服に付いた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

皮膚に炎症やけがの症状がある時は、医師に相談してください。

● 電池を火や水の中に入れたり、分解・加熱・改造・充電をしたりしないでください。

破損したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。

● 指定以外の電池を使わないでください。新しい電池と使用済みの電池、または種類の違う電池を混ぜて使わないでください。電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。

● 電池は正しい向きにしてセットしてください。(+)プラスと(-)マイナスを逆にセットすると、ショートで電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。

● 電池を使い切った時や、長期間使用しない時は取り出してください。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがや火傷の原因となります。

本品の内容



リモコン … 1個



取扱説明書 … 1部(本書)

対応機種 / 対応動画視聴アプリ

PlayStation®4 / テレビ / AVアンプ

・ PlayStation®4 専用 TV アプリケーション「tome(トルネ)™ PlayStation®4」を操作することができます。

※「tome(トルネ)™ PlayStation®4」は「nasne(ナスネ)™」と組み合わせることで、ご使用頂けます。

・ Bluetooth® 無線通信で PlayStation®4 を操作して、ブルーレイディスク™(BD)の再生などができます。

※その他、PlayStation™ Video およびメディアプレーヤーも操作することができます。

・ IR(赤外線)通信で、テレビおよび AV アンプを操作することができます。

・その他動画アプリも操作できます。

※一部操作できないことがあります。(対応する動画アプリは、下記の「動画視聴アプリ対応表」をご参照ください。)

※本品でゲームを操作することはできません。

動画視聴アプリ対応表

<input checked="" type="checkbox"/>	tome(トルネ)™ PlayStation®4, YouTube
<input checked="" type="checkbox"/>	Amazon ビデオ, NETFLIX, アニマックス PLUS, Twitch, DMM.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Hulu

※◎… 本品の全ての機能がお使い頂けます。

○… ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)でご使用可能な機能のみお使い頂けます。

×… 本品をご使用になれません。

(2016年4月現在)

最新の対応機種は
こちらにアクセス



URL : http://www.hori.jp/products/p4/p4_bd_remote/

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。
その場合は、最終のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.3.15以降推奨)
システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しては PlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。
※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。

ご使用前の準備

单4形乾電池2本(別売り)をリモコンにセットします。本品背面の電池フタを取り外し、正しい向きでセットしてください。

PlayStation®4との接続方法(ペアリング)

1. PlayStation®4の電源を入れる。

2. PlayStation®4のホーム画面から、[設定] > [周辺機器] > [Bluetooth機器]を選択します。

3. 本品のDEVICESボタンの [PS4] (各部の名称と機能をご参照ください)を押してください。

4. 本品のSHAREボタンを押しながら、PSボタンを押してください。(約5秒以上長押し)

5. 本品のDEVICESボタンの [PS4] が点滅し、ペアリングモードになります。

※ペアリングモードは約60秒間続きます。

6. リストの中から“BD Remote controller”を選択すると、「このBluetooth®機器を登録しますか?」と表示が出ますので、「はい」を選択します。

リストの中の“BD Remote controller”の左に緑色の●がが出たらペアリング完了です。

※他のPlayStation®4にリモコンを登録すると、元々登録していたPlayStation®4への機器登録は無効になり、新しく登録した機器のみを操作できます。

各部の名称と機能



発光部

DEVICESボタン

操作したい製品に切り替えます。

下記の表に表示しているアイコンの意味は次の通りです。

[PS4] PlayStation®4の操作に使えます。

[TV] テレビの操作に使えます。

[AMP] AVアンプの操作に使えます。

カラー ボタン

A

PlayStation®4 / テレビ / AVアンプの操作ボタン

INPUT ボタン	[TV] [AMP] テレビとAVアンプの入力を切り替えます。
I/ オン AMP ボタン	[AMP] AVアンプの電源のON / OFFを切り替えます。
I/ オン TV ボタン	[TV] テレビの電源のON / OFFを切り替えます。
3D ボタン	[TV] 2D映像と3D映像を切り替えます。お使いのテレビによって対応する機能が異なります。
1~12 ボタン	[PS4] [TV] 数字を入力します。※0を入力する場合は、10ボタンを押してください。
C(CLEAR) ボタン	[PS4] 入力中の数字をクリアします。
・ ボタン	[PS4] 桟番の入力をします。
EP(EPO) ボタン	[PS4] [TV] 番組表を表示します。
／＼ ボタン	[TV] 2桁以上のチャンネルを入力します。
AUDIO ボタン	[PS4] 音声を切り替えます。
SUBTITLE ボタン	[PS4] [TV] 字幕言語を切り替えます。
ANGLE ボタン	[PS4] アングルを切り替えます。
DISPLAY ボタン	[PS4] [TV] 再生しているコンテンツの状態を表示します。
TOP MENU ボタン	[PS4] [TV] [AMP] メニューを表示します。
POP UP ボタン	[PS4] [TV] ポップアップメニューまたはメニューを表示します。
RETURN ボタン	[PS4] [TV] [AMP] 1つ前の表示に戻ります。
カラーボタン	[PS4] 再生するコンテンツによって、それぞれの色のボタンに対応した操作をします。
方向キー	[PS4] [TV] [AMP] 項目を選択します。
操作ボタン 回	[PS4] ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)と同じ操作をします。
ENTER ボタン	[PS4] 決定します。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)の“○ボタン”を押した時と同じ操作をします。
VOL +/− ボタン	[TV] [AMP] 決定します。
MUTE ボタン	[TV] [AMP] 音量を調節します。
CH +/− ボタン	[PS4] [TV] チャンネルを選択します。
△ EJECT ボタン	[PS4] ディスクを取り出します。
◀ PREV ボタン	[PS4] 前のチャプターに移動します。
▶ PLAY ボタン	[PS4] 再生します。
▶ NEXT ボタン	[PS4] 次のチャプターに移動します。
◀ SCAN ボタン	[PS4] 早戻しします。
II PAUSE	[PS4] 再生を一時停止します。
■ STOP	[PS4] 再生を停止します。
▶ SCAN ボタン	[PS4] CS放送に切り替えます。

・ TVモードやAMPモードからPS4™モードに切り替えた場合、“VOL +/− ボタン”と“MUTE ボタン”はTVモードやAMPモードの時の機能と同じになります。

・ その他の製品によっては、設定をしても操作できないことがあります。一部のボタンが“使用できなかったり操作が異なることがあります。”

・ コンテンツによっては、制作者の意図により、あらかじめ再生状態が決められていることがあります。この場合、リモコンのボタン操作が一部機能しないことがあります。

リモコンを使ってPlayStation®4の電源を入れる

リモコンを使ってPlayStation®4の電源を入れるには、DEVICESボタンの **PS4** を押してからPlayStation®4の操作に使うボタンを押してください。

テレビやAVアンプを操作する

本品は、テレビやAVアンプを操作することができます。お使いの製品に合わせて番号を設定してください。

テレビおよびAVアンプとの接続方法

1. DEVICESボタンの **TV** または **AMP** を押しながら、C(CLEAR)ボタンを押してください。

2. 本品のDEVICESボタンが点滅し、ペアリングモードになります。※ペアリングモードは約60秒間続きます。

3. ペアリングモード中(DEVICESボタン点滅中)に1~10の番号ボタン(3桁)を入力します。

(番号入力のコードは下記の表をご参照ください)

※0を入力する場合は、10ボタンを押してください。

【入力例】

[101]を入力したい場合は、①→⑩→①のボタンを順番に押してください。

4. ENTERボタンを押します。

5. DEVICESボタンが3秒間点灯し、ペアリングが完了しました。

※ DEVICESボタンは、テレビの場合は **TV** を、AVアンプの場合には **AMP** を押してください。

※ テレビのペアリングの際にテレビを操作することはできません。上記の手順で本品のみを操作してペアリングできます。

※ 上記の手順でペアリングできなかった場合は、同じメーカーの他の番号で最初から接続しなおしてください。

テレビのメーカー対応表

ソニー	101, 102, 103
パナソニック	104, 105
東芝	106, 107, 108, 109, 110
日立	111, 112
三菱	113, 114, 115
ビクター	116, 117, 118
シャープ	119, 120, 121, 123, 124, 125
パイオニア	126, 127, 128
サンヨー	129, 130

AVアンプのメーカー対応表

ソニー	601, 602, 603, 604, 605
DENON	606, 607, 608, 609, 610, 611
ONKYO	612, 613, 614, 615
パイオニア	616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
ヤマハ	623, 624, 625, 626, 627, 628

主な仕様

- 電 源 源：単4形乾電池 2個(別売)
- 外 形 尺 法：約235mm×約45mm×約22mm
- 質 量：約110g
- 動作温度範囲：5°C～35°C

トラブルシューティングについて

本品のトラブルシューティングについては、弊社のオフィシャルサイト上で公開しております。
下記URLまたは右のQRコードからオフィシャルサイトをご覧ください。

URL : http://www.hori.jp/products/p4/p4_bd_remote/ QRコード



- 小さな誤差がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- “**b**”, “PlayStation”, “PS4”, “PS one”, “DUALSHOCK”, “nasne(ナスネ)”および“tome(トルネ)”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- “Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- “ブルーレイディスク”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- “YouTube”はGoogle Inc.の登録商標です。
- “Amazon”はAmazon Technologies, Inc.の登録商標です。
- “NETFLIX”はNetflix, Inc.の登録商標です。
- “Twitch”はTwitch Interactive, Inc.の登録商標です。
- “DMCA”は株式会社dmca,inc.の登録商標です。
- “Hulu”はHuluコーポレーションス合同会社の登録商標です。
- “**H**”および“**PS4**”は株式会社ホリの登録商標です。