

充電 / TURBOランプ

コントローラー設定状況による点灯パターンは下記図をご確認ください。

充電中

電池残量少

連射機能
未設定



連射ON
(連射 / 連射ホールド中)



連射速度に応じて点滅



連射速度に応じて点滅

連射OFF
(連射 / 連射ホールドストップ中)



ゆっくり点滅



ゆっくり点滅