

対応スマートフォン一覧表

※本品を使用する前に、スマートフォンのOSを最新のバージョンに更新してください。

※ ワイヤレスホリパッド for Mobile Gaming専用アプリ「HORI MOBILE GAMING」内にあらかじめ設定されている「おすすめボタン配置」は、ゲームアプリ『Tower of Fantasy(幻塔)』に合わせてボタンが配置されています。
『Tower of Fantasy(幻塔)』以外のゲームをAPPモードでプレイされる方は、ボタン配置の調整が必要です。

※ 下表で★印が付いている機種は、ゲームアプリ『Tower of Fantasy(幻塔)』をAPPモードでプレイする際に「おすすめボタン配置」を適用すると、実際のゲーム画面とボタンの配置がずれることがあります。その場合は、ボタン配置の調整をお願いいたします。

ボタン配置の詳しい手順は以下のURLからご確認ください。

<https://hori.jp/appmanual/hmp-002>

機種	対応/非対応	備考
AQUOS R7 SH-52C	○	
AQUOS sense8	○★	
arrows NX9	○	
arrows We	×	
Galaxy S21 5G	○	
Galaxy S22	○	
Galaxy A53 5G	○	
Galaxy Note20 Ultra 5G	○★	
Galaxy Z Flip5	○★	
Galaxy S23	○★	
GooglePixel6	×	
Google Pixel 7a	○★	
Google Pixel 8	○★	
motorola edge 30 PRO	○	
motorola edge 40	×	
moto e32s	×	
Nothing Phone (1)	○	
OPPO Reno7 A	○	
OPPO Reno10 Pro 5G	○★	
POCO F4 GT	○	

Rakuten Hand 5G	×	
Redmi Note 11 Pro 5G	○	
TORQUE 5G	○	
Xiaomi 11T Pro	○	
Xiaomi Mi 11 Lite 5G	×	
Xperia5III	○	
Xperia1IV	○	
Xperia 1 V	○*	
Xperia 5 V	○*	
Xperia 10 V	○*	
ZenFone 8	○	