





SUJETS

Présentation du logiciel	3
1. Paramètres principaux	4
2. Réglages du capteur	14
3. Paramètres des macros	19
4. Réglages des lumières	23
4. Fonctions TEST	24



Présentation du logiciel

Permet entre autre de définir des macros, régler les paramètres de détection, d'enregistrer des profils d'utilisateurs, et de personnaliser l'éclairage LED de votre EDGE 101 Optical Gaming Mouse avec le logiciel EDGE par HORI.



	Nom	Fonction	
1	MAIN	Réglages des touches.	
2	SENSOR	Réglages des capteurs.	
3	MACRO	Réglages des Macro.	
4	LIGHT	Réglages de l'éclairage LED.	
5	TEST	Logiciel de test de la souris.	
6	Exporter	Exporter les paramètres du profil sauvegardé.	
7	Importer	Importer les paramètres du profil sauvegardé.	
8	Défaut	Retour aux réglages par défaut.	
9	Save	Sauvegarder les réglages.	
10	Annuler	Annuler les modifications.	
1)	Profil 1	Choisissez parmi les Profils de 1 à 5.	
(12)	Langue	Sélectionner la langue.	
(13)	SOFTWARE UPDATE	Appliquer les paramètres actuels.	
(14)	GAME LINK	Lier le profil vers un jeu ou une application logicielle.	
	3/25		



1.Paramètres principaux



	Nom	Fonctions
1	Menu GAME LINK	Régler pour que certains jeux / applications chargent
		automatiquement les profils liés au lancement du logiciel.
		(Voir page 5 pour plus de détails)
2	Boutons	Boutons qui peuvent être attribué à des des fonctions ou
		des macros.
3	Affectation des	Cliquez sur un bouton pour ouvrir le Menu d' Edition des
	boutons	Boutons pour ce bouton.
4	Boutons séléctionnés	Le bouton sélectionnés s' affiche ici.
5	Fonctions attribuables	Une liste de fonctions assignables s' affiche dans le Menu
		d' Edition des Boutons. (voir p. 7 pour plus de détails.)
6	Enregistrer / Annuler	Cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler pour annuler ou
		enregistrer les paramètres des boutons.



Affectation des boutons EDGE άP **Scroll Button** Affectation des boutons Scroll Button (1)Défaut Défaut nctions clavier Left Button (2) **Fonctions clavier** ction souris DPI Button de la sensibilit 3 **Fonction souris** Left Side Button 1 Rigl ro (Macro de Button 2 ger de pr Righ (4) Réglage de la sensibilité Rig ourcis Windo **(5)** Fonction Macro (Macro) (6) Changer de profil Multimedia (7)Importer 🗲 Save /ɬ Exporter 📑 Défaut 🖑 (8) Langue FRE **Raccourcis Windows** Save Annuler Windows Shortcuts 9 Disable Save Cancel

Fonctions des boutons assignables

	Nom de la fonction	Fonction
1	Par Défaut	Conserver ou restaurer les paramètres par défaut des
		boutons.
2	Clavier	Définissez une touche à partir du clavier.
3	Fonction Souris	Définitir d'un bouton ou d'une fonction d'une souris.
4	Paramètres du capteur	Fonctions pour ajuster la sensbilité du capteur.
5	Paramètres des macros	Ensemble des macros ou des méthodes de lecture.
6	Faire défiler les Profils	Définir comme un autre profil ou la capacité pour faire
		défiler les profils.
7	Fonctions Multimédias	Fonctions relatives à des lecteurs multimédia pour vidéo
		ou audio.
8	Raccourci Windows	Définir le bouton comme cette fonction de Windows.
9	Désactiver	Désactiver la function de la touche.

1)Défaut

• Rétablir les paramètres par défaut des boutons.



②Fonctions du clavier

• Les fonctions du clavier peuvent être assignés à la touche sélectionnée en double-cliquant sur "sélectionner une assignées en double cliquant" bouton, puis en l'attribuant à la touche désirée en tapant sur le clavier.

Affectation des boutons	Affectation des boutons	
Α	Α	
Fonctions clavier	Fonctions clavier	Entráo Kov
Selectionner une touche	Selectionner une touche	affichée ici
Select a Key After Double Click		

- Toutes les touches sauf ESC, Fenêtre et fonction peut être affectées.
- Des combinaisons "Shift+[key]", "Alt+[key]", "Ctrl+[key]" combinaisons peuvent également être affectées.



3 Fonctions de la souris

· Affecter d'autres fonctions des boutons de la souris pour le bouton sélectionné.



Fonctions assignables

Nom de la fonction
Bouton gauche
Bouton droite
Mollette de défilement
Retour
Suivant
défiler vers le haut
défiler vers le bas



4 Réglage de la sensibilité

• Les fonctions de réglage de la sensibilité du capteur de la souris peuvent être assignées à la touche de la souris sélectionnée.



Name	Fonction
Interrupteur DPI	Défiler entre les réglages DPI1 aux réglages DPI5 enregistrés dans l'onglet
	Paramètres du capteur.
Configuration DPI Haut	Augmente de 50 DPI à chaque clic.
Configuration DPI Bas	Diminution de 50 DPI à chaque clic.
Vérrouiller l'axe X	En maintenant ce bouton le curseur ne se déplacera que le long de
	l'axe X (horizontalement). Curseur ne se déplacera pas le long de l'axe Y,
	même lorsque la souris est le curseur déplacée verticalement.
Vérrouiller l'axe Y	En maintenant ce bouton le curseur ne se déplacera que le long de
	l'axe Y (vertical). Le curseur curseur ne se déplacera pas le long de l'axe X,
	même lorsque la souris est déplacée horizontalement.



5Réglages des Macros

• Enregistrer des Macros en utilisant cet outil.



Macro Settings

Nom	Fonction
Lire une fois	Jouer une macro par clic.
Lire plusieurs fois	\cdot La Macro va jouer et répéter tandis que le bouton de
	la souris est maintenu enfoncé jusqu'a un certain
	nombre de fois (jusqu'à 99 fois).
	• Un temps de latence peut être réglé entre chaque
	cycle de répétition (jusqu'à 4 secondes de retard).
Compteur de lecture	La macro sélectionnée sera lue en continu lorsque le
	bouton de la souris est maintenu enfoncé.
Lecture en continu ON / OFF	Basculer la lecture continue de la macro sur
	ON ou OFF en cliquant sur le bouton sélectionné.



6 Changer de profil



Paramètres du changement de profil

Nom	Fonction
Changer de profil	Défiler entre les profils 1 à 5 en cliquant sur le bouton
	sélectionné.
Profil Haut	Cliquez pour faire défiler les profils de l'ordre de 1 à 5.
	Si le profil 5 est sélectionné, le profil ne changera pas plus loin.
Profil Bas	Cliquez pour faire défiler les profils de l'ordre de 5 à 1 Si le
	profil 1 est sélectionné, le profil ne changera plus.
Profil 1	Changer pour Profil 1.
Profil 2	Changer pour Profil 2.
Profil 3	Changer pour Profil 3.
Profil 4	Changer pour Profil 4.
Profil 5	Changer pour Profil 5.



⑦Fonctions multimédia

Il est possible de définir des fonctions de lecteur multimédia aux boutons de la souris.



Nom de la fonction	Fonction
Media Player	Ouvrir le Lecteur Multimédia.
Lecture/Pause	Lecture ou pause de la lecture des médias.
Arrêtez	Passer à la piste précédente.
Piste précédente	Passer à la piste suivante.
Piste suivante	Aumgente le volume.
Augmentation volume	Baisse le volume.
Muet	Coupe l' Audio.



⑧Raccourcis Windows

Il est possible d'assigner des fonctions de raccourci Windows à boutons de la souris sélectionnés.



Nom Raccourci Windows	Fonction
Fermer application	Fermer l'application en cours d'exécution.
Bureau	Réduire les fenêtres et retourner au bureau.
Copier	Fonction copier.
Couper	Fonction couper.
Coller	Fonction coller.
Annuler	Fonction annuler.
Sélectionner tout	Fonction Sélectionner tout.
Run	Ouvre le Menu Démarrer.
Verrouillage de l'ordinateur	Verrouillage de l'ordinateur.
Gestionnaire des tâches	Démarrer le gestionnaire des tâches.

⑨Désactiver

 Le bouton est désactivé et ne réagit pas lorsqu'il est pressé.
 (Désactiver la fonction peut être désactivée et le bouton fonctionne normalement lorsque la touche CTRL est maintenu)



Fonction Game Link

Charger automatiquement les profils sélectionnés lors du lancement des jeux ou des applications en utilisant la fonction Game Link pour lier les profils enregistrés pour des applications spécifiques.



	Button/Feature	Fonction
1	Bouton Game Link	· Recherchez et de définissez le fichier ".exe" du logiciel
		à relier au logiciel pour le profil sélectionné.
		· Après avoir cliqué, une fenêtre apparaîtra pour
		la sélection de fichier ".exe" .
2	Lier logiciel	Le nom du fichier ".exe" lié sera affiché.
3	Bouton Annuler	Dissocier le fichier ".exe" du logiciel avec cette touche.



2.Réglage CAPTEUR



	Nom	Fonction
1	Réglage Compteur DPI	· Définir des profils 5 de DPI (dpi 1 - DPI 5)
		• Réglez DPI par tranche de 50 DPI
		\cdot Les paramètres DPI sont ajustés de faible à élevé
		en faisant glisser le point blanc de gauche à droite
		sur l'anneau bleu.
2	Réglage sensibilité des	ON: La sensibilité des axes X et Y est réglée ensemble
	axes X/Y	OFF: La sensibilité des axes X et Y peut être ajustée
		indépendamment.
3	Accélération	L'accélération du pointeur peut être ajustée sur
		10 niveaux. (Gauche est bas, droit est haut)
4	Vitesse curseur	L'accélération du pointeur peut être ajustée sur
		10 niveaux.
(5)	Défiler vers le bac	La vitesse de défilement peut être ajustée en
		10 niveaux.
6	Vitesse double clic	La vitesse du double clic peut être ajustée sur
		10 niveaux.
7	Fréquence de	Régler le taux de fréquence de rafraîchissement
	consultation	à 125Hz、250Hz、500Hz、ou 1000Hz.
8	Réglage du capteur	Activer ou désactiver les paramètres du capteur tels
		que la calibration avec le tapis de souris, etc.



⑧Ajustement du capteur



	Nom du Bouton	Fonction
1	Réglage du capteur	Vous permet d'ajuster le capteur de la souris.
2	Calibrage	Passer à l'écran de calibration.
3	Distance de décollage	Ajustez la distance de décollage de la souris à partir
		de 5 niveaux.
4	Distance de décollage	Choisissez parmi une liste de tapis de souris calibrés
		enregistrés comme profils.

Ajustement du capteur

• Régler le capteur pour optimiser les performances de suivi.



Calibrage

• Calibre la surface du tapis de souris pour optimiser les performances du capteur de la souris.

		EDGE	¢	_ X Profil 1
MAIN	SENSOR	MACRO	LIGHT	TEST
Calibrage 2 Nouveau * Click New to calibrate mouse pa	Supprimer (3		
		Hold the left mouse button an move mouse over entire mou	nd Ise pad surface.	
Exporter 📑	Importer 🗲	Défaut 🕐	Save /+	Annuler X
			Langue	FRENCH

	Nom du bouton	Fonction
1	Nom du tapis de souris	· Choisissez parmi une sélection de tapis de souris
		enregistrés.
		· Changer le nom du tapis de souris personnalisé.
2	Nouveau	Ajouter un nouveau tapis de souris à calibrer.
3	Supprimer	Supprimer un tapis de souris calibré.
4	Ecran de calibrage	Affiche le mouvement de la souris pour les tests de
		calibration.



▼Comment calibrer

1. Cliquez sur "Calibration" pour passer à l'écran d'étalonnage.

2. Cliquez sur "Nouveau" pour ajouter un tapis de souris.

Cliquez sur le "Nom tapis de souris" pour changer le nom du tapis de souris.Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer un tapis de souris.

Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris pour commencer l'étalonnage. Déplacez la souris sur la surface de tapis de souris entier.

La calibration sera terminée après le déplacement de la souris pendant 10 secondes.

*Souris optique peut ne pas être en mesure de suivre le mouvement sur des surfaces transparente (c.-à-verre), miroir, et les surfaces finement modelé.

*Si le capteur de mouvement de la souris n'est pas stable, la répétition des étapes de calibration peut améliorer les performances.





Distance de décollage

- · Plus le nombre et bas, plus la distance de décollage est courte.
- · Plus le nombre est haut, plus la distance de décollage est longue.
- Réglage de la "distance de décollage" après le réglage du calibrage du capteur peut améliorer le suivi des performances.



Profil Tapis de souris

Les tapis de souris calibrés peuvent être enregistrés comme un profil.



- Cliquez sur "Profil tapis de souris" pour afficher la liste des profils de tapis de souris enregistrés.
- · Sélectionnez le tapis de souris qui est optimisé pour votre but en jeu.



3. Paramètres des macros

	F	EDGE		Profil 1
MAIN	SENSOR	MACRO	LIGHT	TEST
Selection de Macro		Macro Editor		
D сиsтом о		Supprimer	Insérer	
Nouveau	Supprimer			
Configuration				
	enregistré			
5 Intérvalle 0.0	5 Secondes			
6 enre	gistrer			
Exporter _ →	Importer 🗲	Défaut 🖒	Sav	e 🐴 Annuler 🗙
			Lar	aue FRENCH

	Name	Function
1	Sélection Macro	Affiche une liste de toutes les macros enregistrées pour
		confirmer ou modifier.
2	Nouveau	Créer une nouvelle Macro.
3	Supprimer	Supprimer les macros enregistrées.
4	Intervalle enregistré	Enregistrer une macro à la vitesse d'entrée réelle
		enregistrée.(Voir les détails sur pg. 23)
5	Intervalle fixe	Enregistrer une macro avec un intervalle de temps de jeu
		entre chaque entrée. (Voir les détails sur pg. 23)
6	Enregistrer / Arrêtez	Commencer ou arrêter l'enregistrement d'une macro.
\bigcirc	Supprimer	Supprimer l'entrée sélectionnée.(Voir les détails sur pg. 24)
8	En bas	Déplacez entrée sélectionné vers le bas.
		(Voir les détails sur pg. 24)
9	Haut	Déplacez l'entrée sélectionnée vers le haut.
		(Voir les détails sur pg. 24)
10	Insérer	Insérez une nouvelle commande dans la sélection.
		(Voir les détails sur pg. 24)





Editeur de Macro

			E	EDGE		🔔 🗙 X
		MAIN	SENSOR	MACRO	LIGHT	TEST
		Selection de Macro		Macro Editor		
		CUSTOM 0 Nouveau	Supprimer	Supprimer V	Insérer	
0+	1					
	0.6 SECOND		ides			
2 🛧	1					
3~	1.5 SECOND					
•	А					
	0.65 SECOND					
	A		oorter 🗲	Défaut 🖒	s	Save / Annuler 🗙
						angue FRENCH ()

	Nom	Fonction
1	Poussez Mark	Indique que la touche a été appuyée.
2	Lâchez Mark	Indique que la touche a été relâchée.
3	Intervalle Mark	Laps de temps entre les actions (jusqu'à 9 secondes)



Recording Macros

Lors de l'enregistrement des macros, vous pouvez choisir entre deux types d'intervalles de temps.

①Enregistré Intervalle

 "Intervalle enregistré" enregistre la durée de la macro exactement comme entré par l'utilisateur, y compris la durée où la touche est enfoncée et la longueur de temps entre l'actionnement des touches.



- La touche est enfoncée
- Laps de temps entre l'actionnement

Temps d'entrée de l'utilisateur enregistré de façon exacte

2 Intervalle fixe

• "Intervalle fixe" enregistre la macro avec un intervalle de temps défini par l'utilisateur pour chaque des touches et le temps entre les actionnements.



*Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 pression de touche par macro.



Supprimer des commandes

- L'icône de la commande "Push" sélectionnée, l'icône "Relâcher", et les intervalles de temps devrait être supprimés ensemble.
- En supprimant l'intervalle de temps entre les entrées de bouton, intervalle de temps deviendra O (zéro) secondes, ce qui est l'équivalent d'appuyer sur les boutons simultanément dans la macro.

Commandes de déménagement

 Cliquez sur ▲ ou ▼ lorsque la commande est mise séléctionnée afin de se déplacer vers le haut ou vers le bas.



0.65 SECOND

* "Release" icône ne peut pas venir avant "Push", etc.

 \odot

✓ ③Cliquez sur Enregistrer / ⑤Cliquez sur Arrêter / ④Entrez la touche(s) souhaité

Changement de l'intervalle de temps

• Il est possible de la modifier la longueur des intervalles de temps macro en suivant les étapes ci-dessous.







4.Réglages de l'éclairage

	Outils d'éclairage	Fonction
1	Couleur de l'éclairage	Sélectionnez la couleur de l'éclairage de la palette de
		couleur standard.
2	Configuration de la	Personnaliser davantage la couleur de l'éclairage
	couleur de l'éclairage	à l'aide de outil de personnalisation des couleurs.
3	Niveau de luminosité	Tournez la molette pour régler la luminosité sur
		3 niveaux.
		Régler à "O (zéro)" éteindra l'éclairage.
4	Vitesse de respiration	Plus le nombre est élevé, plus la vitesse est faible.
		Régler à "O (zéro)" éteindra l'éclairage.



5.Fonctions TEST

	F	EDGE		Profil 1
MAIN	SENSOR	MACRO	LIGHT	TEST
Test Calibrage du Turbo ① Ce mode permet de vérifier la for Elle offrira des performances épo	nction turbo de la souris. sustouflantes de la souris «E	EDGE 101 Optical Gaming Mc	use".	
Record personnel		0 Fois/Seconde	95	Commencer la calibratio
Turbo Test (2) Ce mode permet de démontrer le	es performances des micro-	switch originale de l'EDGE 10	1 Optical Gaming Mouse	
Record personnel		0 Second	des	Commencer la calibratio
			La	ngue French (Ö

	Type de Test	Fonction		
1	Calibrage du Turbo	· Mesurer la rapidité avec laquelle vous pouvez cliquer		
		sur la souris.		
		 Cliquez sur "Démarrer Test" pour démarrer le test. 		
2	Turbo Test	• Mesurez le temps de réaction de clic de votre souris.		
		· Cliquer sur 'Commencer Test' pour commencer le test.		

· Votre temps "Meilleur Temps Personnel" sera affiché sur l'écran du haut.



①Cliquer sur Test de Vitesse

- · Cliquez dans la zone bleue pour commencer le test.
- · Le nombre de clics en 10 secondes sera mesuré.

Calibrage du Turbo		
Fois	0 Secondes	
Nombre de fois ou fréquence	O Fois	
	Begin Test	 Cliquez dans la zone bleue ou le clic ne sera pas compté.

②Test de temps de réaction

- · Cliquez dans la zone du cercle bleu pour commencer le test.
- Cliquez sur la souris lorsque la couleur du cercle passe du bleu au rouge pour mesurer votre temps de réaction.
- · Le nombre de secondes que vous avez prises pour réagir sera mesuré 5 fois.



 Cliquez à l'intérieur du cercle quand il devient rouge.

· Cliquez dans le cercle bleu ou le clic ne sera pas compté.