HORI®

ZH(SC)

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全的使用本产品，在使用之前，请仔细阅读手册。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好手册。

本说明书中的对应主机全部为PlayStation®4，在PlayStation®3/PC上使用时也请遵照同样的步骤。

请务必阅读

本产品无法使用时请确认以下事项

①按下PS键后PlayStation®4无法启动

本产品无法使用PS键启动PlayStation®4主机。
请使用(DUALSHOCK®4)的PS键或主机本体的电源键。

②进行游戏时按下PS键无反应

请确认本产品主机切换键开关状态。在PlayStation®4上使用时请将开关切换到4，在PlayStation®3上使用时请将开关切换到3，在PC游戏手柄模式下使用请切换到PS3，要使用键盘模式时请将开关切换到“KBD”。
（PlayStation®4在“KBD”模式下，PS键无法使用。）

③能在主界面操作，游戏内无法操作

根据PlayStation®4的预设设定，启动游戏时的帐号和当前帐号不一样时，无法使用产品。
请登入游戏启动时的帐号开始游戏。

④按下PS键后依然无法操作控制器

新购入的PlayStation®4，或未完成初始设定的PlayStation®4无法使用本产品。
请先使用（DUALSHOCK®4）完成初始设定。

产品清单



摇杆手柄・・・×1

鼠标・・・×1



固手带・・・×1

使用注意

注意

- 本产品包含细微零件，请勿让3岁以下孩童接触。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。如遇到误吞食的情况，请立即送医处理。
- 请勿将本产品放置在湿气重，灰尘多的地方。
- 请勿让本产品受到跌落、撞击等强烈冲击。
- 请勿拉扯或大力曲折线材。
- 请勿拉扯本产品的操作按键。
- 请勿私自分解、修理及改装本产品。
- 擦拭本产品时请使用柔软干燥的抹布，切勿使用汽油、稀释剂等化学品擦拭本产品。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此产生的事故或损坏，本公司不承担任何责任。
- 为了防止产品被破坏，请勿用手直接接触耳机或话筒插孔以及鼠标数据线端口。
- 因为强光可能会致眼睛疼痛，请不要直接目视光学传感器。

适用主机

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

重 要　在使用本产品前，请务必查阅各个主机的使用说明书。

【主机】	系统版本要求	Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
	必要條件	USB端口、互联网连接
【APP】	系统版本要求	iOS : 8.0以上
		Android：4.4以上

※本产品仅支持XInput游戏，不支持DirectInput游戏。

※根据各个主机的系统版本不同，有些功能可能无法使用。
如遇此情况，请升级系统版本后再使用。
（PlayStation®4推荐Ver.4.73以上版本 / PlayStation®3推荐Ver.2.80以上版本）
具体适用版本及升级相关请查阅各个主机的说明书。

※本产品不具备发光，振动及动作传感器功能，不具备说明书记载以外的功能。
另外，针对PlayStation®4以及PlayStation®3主机的部分软件也可能无法使用。
详细情况请登入本公司网页（http://www.hori.jp）进行确认，也可以咨询本公司的售后服务部。

※本产品在PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®上无法使用。
※本产品并非无线控制器。
※除本说明书以外，也可查阅本公司的相关产品说明网页。（http://www.hori.jp/support/）

各部件名称





	PlayStation®4	PlayStation®3	PC(游戏手柄模式)	PlayStation®4 /PC(键盘模式)
❶	左摇杆 按下按钮：L3键 ★		左摇杆 按下按钮：LSB键 ★	W/A/S/D键 按下按钮：LEFT SHIFT ★
❷	方向键 ★		方向摇杆 ★	1/2/3/4键 ★
❸	固手带装卸位置			
❹	SHARE键	SELECT键	BACK键	TAB键
❺	立体音耳机/麦克风插头	—		
❻	PS键		GUIDE键	Windows键
❼	OPTIONS键	START键		ESC键
❽	PROFILE键			
❾	PROFILE LED			
❿	触摸板 / 触摸板按键 ★	X键 ★	A键 ★	M键 ★
⓫	控制器连接线（线长：约3m）			
⓬	USB插头			
⓭	鼠标专用USB端口			
⓮	×键 ★		A键 ★	SPACE键 ★
⓯	○ 键 ★		B键 ★	LEFT CTRL键 ★
⓰	□ 键 ★		X键 ★	R键 ★
⓱	△ 键 ★		Y键 ★	Q键 ★
⓲	FN键 ★			
⓳	主机切换开关			
⓴	USB插头			
㉑	鼠标连接线（线长：约1m）			
㉒	按下滚轮：R3键 滚轮上滑・滚轮下滑：NC（使按键无效） ★ ★		按下滚轮：RSB键 滚轮上滑・滚轮下滑：NC（使按键无效） ★ ★	鼠标滚轮 滚轮上滑・滚轮下滑 ★ ★
㉓	鼠标灵敏度调整键（+）			
㉔	鼠标灵敏度调整键（-）			
㉕	R2键 ★	R1键 ★	RT键 ★	左摇杆 ★
㉖	L2键 ★	L1键 ★	LT键 ★	右摇杆 ★
㉗	L1键 ★	L2键 ★	LB键 ★	前进 ★
㉘	R1键 ★	R2键 ★	RB键 ★	后退 ★

FN键 + ⓮	L1键 ★	L2键	LB键 ★	X键 ★
FN键 + ⓯	QUICK键 ★			G键 ★
FN键 + ⓰	R1键 ★	R2键	RB键 ★	E键 ★
FN键 + ⓱	狙击键 ★			V键 ★

★・・・可以被设置为其他按键。（设置方法请参考后面的「ASSIGN功能」。）
※PS键无法使PlayStation®4以及PlayStation®3主机启动。

连接方法

1.请将鼠标的USB插头插入键盘的鼠标专用USB端口。
除了默认鼠标，本产品还支持其他HID规格的USB鼠标。
※HID规格鼠标最多只能识别5个键（左键、右键、前进、后退、滑轮）。
※不保证支持所有鼠标的操作。

2.请将键盘的USB插头插入PlayStation®4主机的USB端口。
※接插时请仔细确认USB插头的方向后插入。
※连接至PlayStation®4主机时请务必确认主机切换开关的位置。
详情请参考「主机模式切换功能」。



主机模式切换功能

通过模式切换开关，本产品还可以在PlayStation®3以及PC上使用。
※切换模式之后再连接主机。
（如果模式和主机不匹配，可能出现「PS键失效」、「所有按键失效」等异常情况。连接主机前请务必确认模式切换开关的位置。）

鼠标专用USB端口

本产品搭载了1个鼠标专用的USB端口 。
※请不要插入USB鼠标以外的设备。
※即使插入鼠标以外的设备也无法使用。
※本产品搭载了过流保护功能请不要将USB充电器或储存设备（U盘）等物品接入本产品。
※由于误操作等原因造成的数据损失等，本公司概不负责，请知悉。
※最大电流不超过200mA。
※如果鼠标无法使用，可能是过流保护正在生效。先将鼠标从键盘拔除，再将键盘从PlayStation®4拔除，尝试重新插入。如果鼠标仍无法使用，请尝试其他鼠标。



关于鼠标

本产品采用了光学鼠标。
※光学鼠标在以下材质的载体上可能无法正常工作。
・玻璃等透明材料 ・ 镜子等反光材料 ・红色材料 ・网眼等规则图桉。

请不要直接目视光学感测器。强光可能致眼睛疼痛。

立体音耳机/麦克风端口

耳机和耳麦插入立体音耳机/麦克风端口后即可使用。
使用耳机和耳麦时请注意音量。

大音量长时间使用会影响听力。
如在高音量的情况下插入耳机，突然的大声音可能会导致耳朵不适。
耳机/麦克风端口在PlayStation®4上可使用，在PlayStation®3以及PC上无法使用。

佩戴固手带的方法

佩戴手柄附带的固手带，能更稳定地握住手柄。
另外，左手的手指可以按倒⑭～⑱按钮上。

＜佩戴固手带的方法＞
1.取下手柄装载的固手带盖子。
2.注意手带的朝向将皮带固定在手柄上。
3.调整皮带至合适手掌大小的长度。



ASSIGN(按键映射设置)功能

可直接使用专用APP，变更按键功能。
可使用映射功能按键：（上述「各部位名称」里标记了★/☆符号的按键均可使用映射功能。）
可更换键位功能的按键

		可设置的功能
PlayStation®4		○键、×键、△键、□键、L1键、R1键、L2键、R2键、L3键、R3键、OPTIONS键、步行键、QUICK键、狙击键、触摸板按键、MUTE键、语音键、FN键、NC键（键位操作无效）
	方向键	↑↓→←↖↗↙↘
	左摇杆	↑↓→←↖↗↙↘
	右摇杆	↑↓→←↖↗↙↘
PlayStation®3		○键、×键、△键、□键、L1键、R1键、L2键、R2键、L3键、R3键、START键、步行键、QUICK键、狙击键、FN键、NC键（键位操作无效）
	方向键	↑↓→←↖↗↙↘
	左摇杆	↑↓→←↖↗↙↘
	右摇杆	↑↓→←↖↗↙↘
PC(游戏手柄模式)		A键、B键、X键、Y键、LB键、RB键、LT键、RT键、LSB键、RSB键、START键、步行键、QUICK键、狙击键、FN键、NC键（键位操作无效）
	方向手柄	↑↓→←↖↗↙↘
	左摇杆	↑↓→←↖↗↙↘
	右摇杆	↑↓→←↖↗↙↘

PC(键盘模式)

	可设定键位
字母表	A~Z
数字	0~9
功能	F1~F12
特殊键	Esc、Tab、Caps Lock、Shift、Ctrl、Alt、空格键、Enter、Back Space、Delete
方向键	↑↓→←
其他	Print Screen、Scroll Lock、Pause/Break、Insert、Home、Delete、End、Page Up、Page Down
数字键	Num Lock、Num/、Num＊、Num-、Num+、Num Enter、Num .、Num0~Num9
ORIGINAL	NC键（键位操作无效）、FN键
鼠标功能	Right Mouse Button、Left Mouse Button、滚轮键、前进、后退、滚轮上滑·滚轮下滑

PROFILE切换功能

自定义键位可以在PlayStation®4、PlayStation®3以及PC（游戏手柄模式、键盘模式）上各保存8套。通过PROFILE切换开关可以随时切换键位。

＜切换方法＞
按住PROFILE键同时向上拨动左边的摇杆，可以让PROFILE设置前进1阶段。
按住PROFILE键同时向下拨动左边的摇杆，可以让PROFILE设置返回1阶段。

返回

PROFILE	PROFILE LED
1	灭灯
2	绿色
3	黄色
4	红色
5	紫色
6	蓝色
7	浅蓝色
8	白色

前进

鼠标灵敏度调节功能

鼠标灵敏度共有4个档位可调节切换。

＜设定方法＞
通过按鼠标的DPI（＋）增加DPI，
通过按鼠标的DPI（－）降低DPI。

dpi	1600	2000	2800	3200



FN键

FN键和特定的键共同按下时，能够暂时切换键位的功能。
关于按下的键位以及相关功能，请参照下列表格。

	PlayStation®4	PlayStation®3	PC(游戏手柄模式)	PlayStation®4 /PC(键盘模式)
FN键 + ⓮	L1键 ★	L2键	LB键 ★	X键 ★
FN键 + ⓯	QUICK键 ★			G键 ★
FN键 + ⓰	R1键 ★	R2键	RB键 ★	E键 ★
FN键 + ⓱	狙击键 ★			V键 ★

★・・・可以分配其他的按键功能。（按键分配的方法请参照「ASSIGN机能」。）

QUICK键

按下QUICK键时，鼠标的灵敏度会暂时变大。
通过轻微的操作可以更快的转移视角，帮助玩家快速转身。
可从APP的四种阶段中设置最大的操作速度。



步行键

按住步行键左摇杆会暂时模拟轻拨摇杆的状态。
因为是默认状态没有的功能，请在手机APP内进行设定。

狙击键

按下狙击键的期间，滑鼠的灵敏度会变低。
对于远距离射击及精确瞄准有效。可通过手机APP调整灵敏度。



触摸板/触摸板按键

本产品搭载了与无綫控制器(DUALSHOCK®4)相同的触摸板/触摸板按键。
触摸板的操作方向如图所示。

触摸板和触摸板按键的操作方向
(PlayStation®4)



PlayStation®3

×键	×键
×键	×键

PC(游戏手柄模式)

A键	A键
A键	A键

PC(键盘模式)

M键	M键
M键	M键

还原默认设置（按键键位映射、灵敏度设定）

初始化所有设定（全PROFILE)

还原所有PROFILE的按键映射以及各项灵敏度设定。

＜设置方法＞
1. 按着PROFILE键的同时长按PS键3~5秒。
2. 直到PROFILE LED灯变成灭灯状态，即回到初始设定。



在专用APP上的使用方法

『HORI Device Manager』

系统版本要求
・ iOS : 8.0以上
・ Android：4.4以上

＜下载方法＞

IOS
①请在APP Store内搜索「HORI」或「HORI CO., LTD.」。
②请安装 「HORI Device Manager」。

Android
①请在Google Play内搜索「HORI」或「HORI CO., LTD.」。
②请安装 「HORI Device Manager」。

※为了防止出现仿制品，请务必确认下载处有 「HORI CO., LTD.」。
※请阅读说明书尾页，了解APP的正确使用方法。
※使用本功能需要打开手机内的蓝牙功能。
同时允许设备访问「位置、照片、视频、文件」。
按下「搜索」，点击所显示在线的产品进行匹配。

可通过专用APP软件进行下列功能的设置。

■ASSIGN(按键映射)功能
■鼠标加速调节功能
■ADS鼠标加速度调节功能
■DP/LS切换功能
■Deadzone调整功能
■ADS(Aim Down Sight)Deadzone调整功能
■ADS保持功能
■解除背光
■还原默认设置（按键键位映射、灵敏度设置）
■直线补正功能
■曲线加速功能

● 图片与实物存在一定差异。
● 本公司对产品外观及功能上的更改可能不会另行通知，请理解。
● "PlayStation"、"PS one"及"DUALSHOCK"都是Sony Interactive Enteractive Inc.公司的注册商标。
● “▮”以及“HORI”HORI公司的注册商标。
● 本书中提到的公司名、产品名、是各公司的注册商标或商标。

产品名称：
PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC用
专用游戏键鼠套装 G2
型号：1993#30AS
制造商：堀向阳商贸(深圳)有限公司
企业标准编号：Q/KXY011-2016
MAIL：kxy_support@hori.jp
原产地：中国