



使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

使用注意



注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件,请勿让 3 岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 万一发现本产品发出异常气味或烟雾时,请立即将其与 Xbox Series X|S 主机断开连接,并咨询经销商。
- 请勿在使用中用布等覆盖。否则可能会使产品热量积累,导致火灾或故障。
- 请勿将水、金属碎片、异物等注入或放入产品内部。
- 请勿在充电座和电池组的金属端子脏污时使用。否则可能导致无法正常通电。
如果脏了,请使用干燥柔软的布料擦拭。
- 遇到雷鸣天气时,请勿触碰工作中的本产品。否则可能会导致触电。
- 不使用或清洁本产品时,请将本产品从 Xbox Series X|S 主机上拔出插头。否则可能导致起火,触电或故障。
- 请勿在连接线捆绑的状态下使用。
- 请勿用湿手触碰本产品。否则可能会导致触电。
- 请勿损坏 USB 连接线。否则可能会引起火灾或触电。
- 请勿在本产品上放置重物。
- 请注意不要让儿童将连接电缆缠在脖子等部位上玩耍,否则会有危险。
- 请勿将充电座放置在环境不稳定的场所使用。否则可能会导致无法正常通电,受伤或故障。
- 请勿将本产品放置在潮湿或灰尘较多的地方。
- 请勿使用物品撞击本产品或使其受到跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请勿在 USB 插头或端子沾上灰尘或异物的状态下使用。
- 请勿将本产品置于阳光直射的地方。否则可能会导致故障。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,本公司不承担任何责任。

关于电池的注意事项

- 如果发生电池液泄漏,请勿裸手接触液体。
 - 如果漏液不慎进入眼睛,请立即用清水清洗并让医生诊疗。否则可能导致失明。
 - 如果液体沾到您的身体或衣服上,请立即用清水将其洗净。如果皮肤有炎症或伤害时,请咨询医生处理。
- 请勿将产品置于高温下,例如靠近火源,阳光直射,炎热天气下的车内,加热装置附近等场所。
- 电池有使用寿命。随着充放电次数累积或时间的流逝,电池的续航时间将逐渐减少。
- 电池的使用寿命取决于存储方式,使用条件,环境等。
- 如果充满电的电池其使用时间显著变短,或者无法工作时,则电池已经到了使用寿命终点。
- 即使长时间不使用电池,为了保持其功能,请一年一次对电池充满电。
- 请在环境温度为 10 至 35°C 的环境中充电。在此温度以外的环境中可能无法进行有效充电。



镍氢电池为可回收的资源。

Ni-MH 关于产品的回收利用请质询本公司。

关于保护电路

紧急情况下,本产品具有保护电路功能以保护内部。激活保护电路后,安装控制器的部件上的指示灯(橙色)闪烁,并且停止工作。

如果发生这种情况,请拔下插头,停止使用,然后执行以下检查。


- 使用的设备是否有故障。
- 本产品是否异常发热。

如果不确定异常所在,请停止使用并联系本公司。


产品内容



充电座 × 1



电池组 × 2



电池外盖 × 4

(用于 Xbox Series X|S × 2 / 用于 Xbox ONE, Elite × 2)


适用产品

无线手柄

(Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox Elite)

使用方法


充电座的连接方法



连接到 Xbox Series X|S
主机的 USB 端口


给手柄充电时

本产品附带
的电池组 ※1



※1 安装电池时,请以正确的方向安装。
如果电池安装方向错误,则无法充电。
并且可能导致故障。请注意。


※2 配有用于 Xbox Series X|S / 用于 Xbox ONE, Elite
两种类型的电池外盖,因此请对应选用正确的
电池外盖。




④



充电确认指示灯




充电端子




单独给电池充电时

①




②



关于充电状态确认

充电中.....橙色
充電完成.....綠色



充电确认指示灯



充电确认指示灯根据充电状态点亮。

产品规格

充电座

外形尺寸: (W) 约 58mm×(D) 约 198mm×(H) 约 38mm

重量 : 约 120g 连接线长: 约 0.6m

电池组

外形尺寸: (W) 约 30mm×(D) 约 51mm×(H) 约 19mm

重量 : 约 48g

充电时间: 约 3 小时(2 个手柄时为 6 小时)

续航时间: 约 20 小时

※关于充电时间仅供参考。根据使用环境时间可能会有所不同。请事先理解。

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知。请理解。
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ""以及"HORI"是HORI公司的注册商标。

适用年龄：6岁及以上