

# 使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。

為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。  
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。

## 注意事項



### 注意 致各位家長 請務必閱讀

- 本產品含有細小零部件，請勿讓 3 歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 萬一發現此產品有異味或冒煙，請立即將其與 Xbox Series X|S 主機斷開連接，並與經銷商聯繫。
- 請勿在使用中用布等覆蓋，否則可能會使產品熱量積累，導致火災或故障。
- 請勿將水、金屬碎片、異物等注入或放入產品內部。
- 請勿在充電座和電池組的金屬端子髒污時使用，否則可能導致無法正常通電。  
如果髒了，請使用乾燥柔軟的布料擦拭。
- 遇到雷鳴天氣時，請勿觸碰工作中的本產品，否則可能會導致觸電。
- 不使用或清潔本產品時，請將本產品從 Xbox Series X|S 主機上拔出插頭，否則可能導致起火災、觸電或故障。
- 請勿在電纜線捆綁的狀態下使用。
- 請勿用濕手觸碰本產品，否則可能會導致觸電。
- 請勿損壞 USB 電纜線，否則可能會引起火災或觸電。
- 請勿在本產品上放置重物。
- 請注意不要讓兒童將連接電纜線在脖子等部位上玩耍，否則會有危險。
- 請勿將充電座放置在環境不穩定的場所使用，否則可能會導致無法正常通電、受傷或故障。
- 請勿將本產品放置在潮濕或多塵的地方。
- 請勿使用物品撞擊本產品或使其受到跌落等強烈衝擊。
- 請勿用力彎曲或拉扯電纜線。
- 禁止擅自對本產品進行折開或修理、改造。
- 請勿在 USB 插頭或端子上沾上灰塵或異物的狀態下使用。
- 請勿將本產品置於陽光直射的地方，否則可能會導致故障。
- 請使用乾燥柔軟的布料對本產品進行清潔，請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，本公司不承擔任何責任。

## 關於電池的注意事項

- 如果發生電池液洩漏，請勿裸手接觸液體。
  - 如果漏液不慎進入眼睛，請立即用清水清洗並請醫生診療，否則可能導致失明。
  - 如果液體沾到您的身體或衣服上，請立即用清水將其洗淨，如果皮膚有炎症或傷害時，請諮詢醫師處理。
- 請勿將產品置於高溫下，例如靠近火源、陽光直射、炎熱天氣下的車內、加熱裝置附近等場所。
- 電池有使用壽命，隨著充放電次數累積或時間的流逝，電池的續航力將逐漸下降。
- 電池的使用壽命取決於存儲方式、使用條件、環境等。
- 如果充滿電的電池其使用時間顯著變短，或者無法工作時，則電池已經到了使用壽命終點。
- 即使長時間不使用電池，為了保持其功能，請一年一次為電池充滿電。
- 請在環境溫度為 10 至 35°C 的環境中充電，在此溫度以外的環境中可能無法進行有效充電。



鎳氫電池為可回收的資源。

關於產品的回收利用請諮詢本公司。

## 關於保護電路


緊急情況下，本產品具有保護電路功能以保護內部。激活保護電路後，安裝控制器的部件上的 LED ( 橙色 ) 閃爍，並且停止工作。

如果發生這種情況，請拔下插頭，停止使用，然後執行以下檢查。


- 使用的設備是否有故障？
- 本產品是否異常發熱？

如果不確定異常所在，請停止使用並聯繫本公司。


## 產品內容



充電座 × 1



電池組 × 2



電池外蓋 × 4

( 用於 Xbox Series X|S × 2 / 用於 Xbox ONE, Elite × 2 )


## 適用產品

### 無線控制器

( Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox Elite )


## 使用方法

### 充電座之連接方法





連接到 Xbox Series X|S  
主機的 USB 端口

## 給控制器充電時




※1 安裝電池時，請以正確的方向安裝。如果電池安裝方向錯誤，則無法充電，並且可能導致故障，請注意。

※2 配備用於 Xbox Series X|S / 用於 Xbox ONE, Elite 兩種類型的電池外蓋，因此請對應選用正確的電池外蓋。




## 單獨為電池充電時

1




2



## 關於充電狀態確認

充電中.....橙色  
充電完成.....綠色



充電確認 LED 根據充電狀態點亮。

充電確認 LED



## 產品規格

充電座

外形尺寸：(W) 約 58mm×(D) 約 198mm×(H) 約 38mm

重量：約 120g

電纜線長：約 0.6m

電池組

外形尺寸：(W) 約 30mm×(D) 約 51mm×(H) 約 19mm

重量：約 48g

充電時間：約 3 小時(2 個手柄時為 6 小時)

續航力：約 20 小時

※關於充電時間僅供參考。根據使用環境時間可能會有所不同。請事先理解。

- 圖片與實物存在一定差異。
- 本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知，請理解。
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One are trademarks of the Microsoft group of companies.
- "H" 以及 "HORI" 是 HORI 公司之註冊商標。

適用年齡：6 歲以上