

使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

使用注意



※ 本产品是连接至PlayStation®5主机进行充电。对于连接其他设备导致发生的故障，本公司不承担任何责任。敬请事先知悉。

⚠ 注意

致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿在本产品上放置重物。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。因为婴幼儿可能会拉扯连接线，致使PlayStation®5主机或本产品落下，又或将连接线缠绕于颈部，这样会导致事故，受伤或故障。
- 如果出现功能问题或损坏，请立即与本公司联系。
- 请勿将充电座放置在环境不稳定的场所使用。否则可能会导致无法正常通电，受伤或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部导致故障。

- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
 - 请勿在使用中用布等覆盖。否则可能会使产品热量积累，导致火灾或故障。
 - 请勿将水、金属碎片、异物等注入或放入产品内部。
 - 请勿用湿手触碰本产品。否则可能会导致触电。
 - 遇到雷鸣天气时，请勿触碰工作中的本产品。否则可能会导致触电。
 - 本产品连接或拔出PlayStation®5主机时，需要注意力度。请勿对PlayStation®5主机或本产品过分用力。
 - 请勿在充电座和电池组的金属端子脏污时使用。否则可能导致无法正常通电。如果脏了，请使用干燥柔软的布料擦拭。
 - 请不要用手指或金属触摸USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
 - 请勿在USB插头或端子沾上灰尘或异物的状态下使用。
 - 请勿损坏USB连接线。否则可能会引起火灾或触电。
 - 请勿在捆绑连接线的状态下使用。
 - 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
 - 不使用或需清洁本产品时，请将本产品从USB端口拔出。否则可能会导致火灾、触电或故障。
-

产品内容



充电座 × 1

适用主机

DualSense™无线控制器

重要

使用本产品之前,请务必查看 PlayStation®5 主机以及其他连接设备的使用说明书。

使用本产品时,请将各主机的系统升级到最新版本。



DualSense™无线控制器




无线控制器 (DUALSHOCK®4)

无线控制器 (DUALSHOCK®3)


无线控制器 (SIXAXIS®)

各部名称



使用方法

①



②



③



PlayStation®5
电源 ON
待机模式 *



PlayStation®5
电源 OFF

* 在待机模式下充电时,请在 PlayStation®5 主机上进行以下设置。

在主屏幕上,选择 [设定]→[主机]→[省电]→[待机模式中可使用的功能]→[向 USB 端口供电]→选择 [始终] 或 [3 小时] 的选项

* 当 DualSense™ 无线控制器电源处于启动时,DualSense™ 无线控制器上的光条不会闪烁。

在这种情况下,请按 DualSense™ 无线控制器上的 PS 按钮,然后查看屏幕上显示的图标以确认充电状态。

规格

外 形 尺 寸 : (长)约127mm×(宽)约40mm×(高)约60mm

重 量 : 约180g

连 接 线 长 : 约0.6m

连 接 方 式 : USB Type-C

输 入 : 5V

输 出 : 3A(max)

● 图片与实物存在一定差异。

● 本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知。请理解。

● "  ", "PlayStation", "DualSense", "DUALSHOCK", and "SIXAXIS" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc.

● USB Type-C是USB Implementers Forum的商标。

● "  "以及"  "是HORI公司的注册商标。

©2021 Sony Interactive Entertainment Inc.

适用年龄：6岁以上