

ゲームソフト対応表

| | |
|---------------|--|
| PlayStation®5 | ◎：PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)両方で動作します。 ○：PS4-S(ステアリングモード)のみ動作します。 △：PS4-N(ノーマルモード)のみ動作します。 ×：PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)両方動作しません。 |
| PlayStation®4 | ◎：PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)両方で動作します。 ○：PS4-S(ステアリングモード)のみ動作します。 △：PS4-N(ノーマルモード)のみ動作します。 ×：PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)両方動作しません。 |

| PlayStation®5 ソフト | | 車のレースゲーム | | |
|------------------------------------|----------|----------|---|--|
| ソフト名 | 発売日 | 対応 | 備考 | |
| グランツーリスモ7 | 2022年3月 | ○ | ・PS4-S(ステアリングモード)でのみ使用可能です。PS4-N(ノーマルモード)は非対応です。 ・方向指示 左と方向指示 右の操作ができません。 | |
| ASSETTO CORSA COMPETIZIONE | 2022年5月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| Can't Drive This | 2021年3月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| DESTRUCTION ALLSTARS | 2021年2月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| DiRT® 5™ | 2020年11月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| F1™2022 | 2022年7月 | ○ | PS4-S(ステアリングモード)でのみ使用可能です。PS4-N(ノーマルモード)は非対応です。 | |
| F1™2021 | 2021年7月 | ○ | PS4-S(ステアリングモード)でのみ使用可能です。PS4-N(ノーマルモード)は非対応です。 ※ゲームソフトを最新verにアップデートする必要があります。 | |
| Gear Club Unlimited 2 | 2021年12月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| GRID Legends | 2022年2月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| HOT WHEELS UNLEASHED™ | 2021年9月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP | 2021年3月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| Street Outlaws 2: Winner Takes All | 2021年9月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| WRC 10 | 2021年9月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| WRC 9 | 2020年12月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| Wreckfest | 2021年6月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |
| スノーランナー | 2022年6月 | × | PS4-N(ノーマルモード)、PS4-S(ステアリングモード)どちらも非対応です。 | |

| PlayStation®4 ソフト | | 車のレースゲーム | | |
|----------------------------|----------|----------|-----|---|
| ソフト名 | 発売日 | PS4 | PS5 | 備考 |
| グランツーリスモ7 | 2022年3月 | ◎ | ◎ | ・PS4-S(ステアリングモード)の場合、方向指示 左と方向指示 右の操作ができません。 ・PS4-N(ノーマルモード)の場合ハザード、方向指示の操作(タッチパッド操作)ができません。 ボタン配置を変更する必要があります。 |
| グランツーリスモ SPORT | 2017年10月 | ◎ | ◎ | PS4-S(ステアリングモード)では振動機能に対応していません。 |
| ASSETTO CORSA | 2014年12月 | △ | △ | 視点変事項(タッチパッド操作)できません。 |
| ASSETTO CORSA COMPETIZIONE | 2020年9月 | △ | △ | |
| BAJA : Edge of Control HD | 2017年9月 | ◎ | ◎ | PS4-Nでは視点変更(タッチパッド操作)できません。 |
| DiRT® Rally 2.0 | 2019年2月 | △ | △ | Replay Display controls ON/OFF(タッチパッド操作)できません。 |
| DiRT® 5™ | 2020年11月 | △ | △ | |
| DiRT® 4™ | 2017年6月 | △ | △ | |
| DiRT® Rally | 2015年12月 | ◎ | ◎ | PS4-S(ステアリングモード)では振動機能に対応していません。 |
| Driveclub | 2014年10月 | ◎ | ◎ | PS4-N(ノーマルモード)ではフォトモード(タッチパッド操作)できません。 |
| Dangerous Driving | 2019年4月 | △ | △ | |
| F1™ 2022 | 2022年7月 | ◎ | ◎ | ・PS4-N(ノーマルモード)ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト(タッチパッド操作)できません。 ・前後左右を見る(Rスティック操作)をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP(×ボタン)シフトDOWN(□ボタン)の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。 |
| F1™ 2021 | 2021年7月 | ◎ | ◎ | ・PS4-N(ノーマルモード)ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト(タッチパッド操作)できません。 ・前後左右を見る(Rスティック操作)をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 |
| F1™ 2020 | 2020年7月 | ◎ | ◎ | |
| F1™ 2019 | 2019年6月 | ◎ | ◎ | |

| | | | | |
|---|----------|---|---|--|
| F1™ 2018 | 2019年6月 | ◎ | ◎ | ・PS4-N（ノーマルモード）ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 |
| F1™ 2017 | 2017年9月 | ◎ | ◎ | |
| F1™ 2016 | 2016年8月 | ◎ | ◎ | |
| F1™ 2015 | 2015年7月 | △ | △ | |
| FAST & FURIOUS CROSSROAD | 2020年8月 | △ | △ | |
| Fast& Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | 2021年11月 | △ | △ | ・復活(タッチパッド操作)を操作ができません。 ・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 |
| Gear Club Unlimited 2 | 2021年12月 | △ | △ | ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。 |
| GRID Legends | 2022年2月 | △ | △ | ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）/ナビゲート操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 |
| HOT WHEELS UNLEASHED™ | 2021年9月 | △ | △ | |
| Inertial Drift | 2020年9月 | △ | △ | |
| MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP | 2020年10月 | △ | △ | ・後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 |
| Monster Jam Steel Titans2 | 2021年3月 | △ | △ | ・後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 |
| NASCAR Heat 2 | 2017年2月 | △ | △ | |
| NASCAR Heat Evolution | 2016年9月 | △ | △ | |
| NASCAR Heat 21 IGNITION | 2021年10月 | △ | △ | カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 |
| Need for Speed™ : Hot Pursuit Remastered | 2020年11月 | △ | △ | |
| Need for Speed™ | 2015年11月 | △ | △ | メニュー画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 |
| Need for Speed™ Heat | 2019年11月 | △ | △ | MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 |
| Need for Speed™ Payback | 2017年11月 | ◎ | ◎ | MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 |
| Need for Speed™: Rivals | 2013年11月 | △ | △ | |
| Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix | 2020年10月 | △ | △ | |
| OFFROAD RACING | 2020年9月 | △ | △ | 視点変更(タッチパッド操作)ができません。 |
| OVERPASS | 2020年7月 | ◎ | ◎ | |
| Project CARS | 2015年5月 | △ | △ | |
| Project CARS™ 2 | 2017年9月 | △ | △ | |
| Project CARS™ 3 | 2020年8月 | △ | △ | |
| Sebastian Loeb Rally Evo | 2016年3月 | △ | △ | |
| Street Outlaws 2: Winner Takes All | 2021年9月 | △ | △ | |
| Super Toy Cars 2 | 2020年10月 | △ | △ | |
| The Crew™ | 2014年12月 | △ | △ | MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 |
| The Crew™ 2 | 2018年6月 | △ | △ | MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 |
| Trackmania® Turbo | 2016年3月 | △ | △ | |
| WRC 10 | 2021年9月 | △ | △ | デフォルトだと(シフトUP:×ボタン、シフトDown:○ボタン)になっている為パドルで操作したい場合はアサイン変更する必要があります。 |
| WRC 9 | 2020年9月 | △ | △ | |
| WRC 8 | 2019年9月 | △ | △ | |
| WRC 7 | 2017年9月 | △ | △ | |
| WRC 6 | 2016年10月 | △ | △ | |
| WRC 5 | 2015年11月 | △ | △ | |
| WRECKFEST DRIVE HARD. DIE LAST. | 2019年8月 | △ | △ | 視点変更(タッチパッド操作)ができません。 |
| クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ ! | 2019年8月 | △ | △ | |
| 新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN VIER | 2020年9月 | ◎ | ◎ | 視点変更(タッチパッド操作)ができません。 ナビゲーションマップ画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 フットペダルをアサイン変更(ブレーキ:L2、アクセル:R2)する必要があります。 PS4-S ハンドル操作は十字キーでの操作となります。 |
| スノーランナー | 2020年4月 | △ | △ | ナビゲーションマップ画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 |
| ドリフトレーシングオンライン | 2020年1月 | ◎ | ◎ | |

| PlayStation®4 ソフト | その他ジャンルのレースゲーム | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| ソフト名 | 発売日 | PS4 | PS5 | 備考 |
| Driveclub Bikes | 2015年10月 | △ | △ | フォトモード（タッチパッド操作）ができません。 |
| Farming Simulator 15 | 2014年10月 | △ | △ | 農業器具装着（タッチパッド操作）ができません。 |
| MotoGP™ 15 | 2015年6月 | △ | △ | 視点変更（タッチパッド操作）ができません。 |
| MotoGP™ 14 | 2014年6月 | △ | △ | 視点変更（タッチパッド操作）ができません。 |
| Motorcycle Club | 2015年1月 | △ | △ | |
| RIDE | 2015年3月 | △ | △ | |
| Rocket League® | 2015年7月 | △ | △ | テキストチャット開く（タッチパッド操作）ができません。 |
| Tour de France 2015 | 2015年6月 | △ | △ | |
| Trials Fusion™ | 2014年4月 | △ | △ | |
| Trials Fusion™: Awesome Level Max | 2015年7月 | △ | △ | リスタート（タッチパッド操作）ができません。 |

- “PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

PC ゲーム

Microsoft Windows 向け API XInput ゲームパッドに対応したソフトで遊べます。

| PCソフト | 車のレースゲーム | | | |
|----------------------------|----------|----|-------|---|
| ソフト名 | 発売日 | 対応 | 製品版 | 備考 |
| Assetto Corsa | 2014年12月 | ○ | Steam | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・コントローラーでのメニュー操作ができません。 |
| Assetto Corsa Competizione | 2019年5月 | ○ | Steam | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| BeamNG.drive | 2015年5月 | ○ | Steam | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| CarX Drift Racing Online | 2017年11月 | ○ | Steam | |
| DIRT5 | 2022年11月 | ○ | Xbox | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| DIRT RALLY2.0 | 2019年9月 | ○ | Xbox | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| F1™ 2018 | 2019年10月 | ○ | Xbox | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| F1™2019 | 2020年7月 | ○ | Xbox | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| F1™2020 | 2020年7月 | ○ | Steam | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| F1™2021 | 2021年7月 | ○ | Steam | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| F1™2022 | 2022年7月 | ○ | Steam | ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |

| | | | | |
|------------------------|----------|---|-------|---|
| FORZA Motorsports 7 | 2017年10月 | ○ | Xbox | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| FORZA HORIZON4 | 2021年3月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| FORZA HORIZON5 | 2021年11月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| GRID | 2019年10月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| GRID Legends | 2022年2月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作/メニュー・ナビゲート操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| NASCAR 21 Ignition | 2021年10月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| NASCAR Heat 5 | 2020年7月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| Need For Speed Heat | 2019年11月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| Need For Speed Payback | 2017年11月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| Project Cars 2 | 2017年9月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| Project Cars 3 | 2020年8月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| snowrunner | 2021年5月 | ○ | Xbox | <ul style="list-style-type: none"> ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| The Crew2 | 2018年6月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| WRC 10 | 2021年9月 | ○ | Steam | <ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 |
| wreckfest | 2021年2月 | × | Xbox | 非対応 |