


ホリパッド ミニ for Nintendo Switch™ PC接続時のボタン配置

「ホリパッド ミニ for Nintendo Switch™」を PC に接続した際のボタン配置は、下記をご確認ください。

※ 本品はXInput 対応のゲームのみ対応しています。DirectInput 対応のゲームには対応していません。

正面



側面

