

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。
※本品はNintendo Switch ドックに接続してご使用ください。Nintendo Switch本体には接続できません。
※本品は以下の機能を搭載しておりません。
・ジャイロセンサー ・モーション IR カメラ ・加速度センサー ・プレイヤーランプ ・HD 振動
・おしらせランプ ・NFC (近距離無線通信)

使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので9歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様などが巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具やオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしてしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

本品の内容



コントローラー × 1個



取扱説明書(本書) × 1部

対応機種

Nintendo Switch

接続方法



Nintendo Switch本体の電源がOFFの状態でのNintendo Switch ドックのUSB端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。

- ※ 使用中は、USBプラグを抜いたりしないでください。Nintendo Switch本体やコントローラーの故障、保存されているデータの消失の原因となります。USBプラグの抜き差しは、Nintendo Switch本体の電源がOFFのときに行ってください。
- ※ USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。



Nintendo Switch ドックのUSB端子へ

各部の名称



- | | |
|--------------------|----------|
| 1 十字ボタン | 7 A ボタン |
| 2 SELECTボタン / -ボタン | 8 B ボタン |
| 3 STARTボタン / +ボタン | 9 Y ボタン |
| 4 USBプラグ | 10 ZRボタン |
| 5 USBケーブル | 11 ZLボタン |
| 6 Xボタン | 12 L ボタン |
| | 13 R ボタン |

仕様

外形寸法: 縦 約152mm × 横 約106mm × 高さ 約67mm ケーブル長: 約3m 質 量: 約225g

- 本品にNintendo Switch専用ソフト「ポケモン POKKEN TOURNAMENT DX」は付属してありません。
 - 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
 - 写真と本品は多少異なる場合があります。
 - 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
 - ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・ポケモン POKKEN TOURNAMENTは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
 - 「HORI」および「HORI」は株式会社ホリの登録商標です。
- ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

対象年齢:6歳以上