

ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)専用充電スタンド

置くだけ充電スタンド for ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)



危険 のこぼし 飲み込み防止のため、乳幼児の手の届かないところに保管してください。



使用上のご注意



ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください




- 同梱のACアダプター以外のものはご使用にならないでください。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使用しないでください。発熱し、やけどおよび故障の原因となります。
- 万一、本品から異音や煙が出た場合は、ただちに本品をコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- 布などでおろしたまま使用しないでください。熱かこもり、火災や故障の原因となります。
- 内部に水、金属片、異物などを入れないでください。
- 充電スタンドおよびアタッチメントの金属端子部は汚れたまま使用しないでください。正しく導電しないことがあります。汚れているときは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- 雷が降り出したら、本品に触れないでください。感電の原因となります。● 使用中のACアダプターを長時間さわらないでください。
- ACアダプターが熱いと感じた時は使用を中止してください。
- 使用しない時やお手入れの際は、本品をコンセントから抜いてください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。● 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- ACアダプターやケーブル部を傷つけないでください。火災や感電の原因となります。● 重いものを載せないでください。
- ケーブルを巻きつけないよう、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 充電スタンドは不安定な場所に置かないでください。正しく充電できなかつたり、怪我や故障の原因となります。
- 本品を強気やホコリの多いところに置かないでください。● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対に行わないでください。● ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- フラグや端子にホコリや異物がついた状態で使用しないでください。● 本品を直射日光が当たる場所に放置しないでください。故障の原因となります。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

対応機種

ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)


※本品はワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3)およびワイヤレスコントローラ(SIXAXIS®)にはご使用になれません。

本品の内容




使用方法



① 充電スタンドのDC IN 5V 端子にACアダプターの充電プラグを差し込み、家庭用コンセントにACアダプターのコンセントプラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。



② ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)のUSB端子にアタッチメントを取り付けます。



③ ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)に取り付けたアタッチメントが充電スタンドの充電スポットに入るように置きます。正しく置かれたらワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)のライトバーがオレンジ色にゆっくり点滅し、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。(2台目のワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®4)は反対側の向きで、充電スポットに置いてください。)



主な仕様

充電時間(目安): 約 150 分	定格入力: 100 ~ 240V / 50-60Hz
ケーブル長: 約 1.5m	定格出力: 5V / 2A

※充電時間については目安となります。ご使用環境によっては時間が前後する可能性があります。あらかじめご了承ください。
※電源はコンセントから直接お取ください。タコ足配線から電源を取ると配線が過熱し、火災や感電の原因となります。
※お客様の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損損害など、弊社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"DUALSHOCK" および "SIXAXIS" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- "®" および "TM" は株式会社ホリの登録商標です。

株式会社ホリ
〒224-0054 横浜市都筑区江戸町1640
お問い合わせ先 TEL: 045-934-6787
<http://www.hori.jp>