

## 使用说明书




### 请务必阅读

安装方法请遵照本说明书

非常感谢您购买HORI的产品。  
为了安全的使用本产品，在使用之前请仔细阅读本手册。  
为了方便今后查阅，请在阅读后，妥善保管好本手册。

#### 产品清单



#### 适用产品

精灵球 Plus

• 图片与实物存在一定差异。• 本公司对产品外观及功能上的更改可能不会另行通知，敬请理解。  
• 精灵宝可梦、宝可梦、Pokémon、精灵球是任天堂、Creatures、GAME FREAK的注册商标。  
• “H”以及“HORI”是HORI公司的注册商标。  
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.




请注意 致各位家长 请务必阅读。

- 本产品包含细微零件，因有发生误吞等事故的可能，请勿让3岁以下孩童接触。如遇误吞食的情况，请立即送医处理。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。
- 请勿强行安装和拆卸，可能会导致产品破损。
- 安装本品前请先擦除污渍及灰尘。
- 请勿将本产品放置在湿气重，灰尘多的地方。
- 请勿将本产品放置在会受到阳光直射，高温等地方。
- 长时间受到阳光或强光照射后，可能会导致产品变色，使用时请注意保管。
- 请勿在有火源的地方使用本产品。
- 本品有污渍时请用稀释过的中性洗涤剂清洗，之后用清水洗净后擦干使用。
- 切勿使用稀释剂、汽油等挥发油或含有酒精类的化学品擦拭。
- 本品不防水，在精灵球 Plus装上本品后请勿碰到水。
- 请轻拿轻放本产品，切勿用摔，打等粗暴方式使用本品。
- 本品发生破损或变质时请勿继续使用。
- 请勿私自分解，修理及改装本产品。
- 对于来自外部的强烈撞击本品并不能完全防止损坏。因客户的非正确使用而造成的损坏或资料的丢失等，本公司不承担任何责任。
- 请勿将本产品用于其他用途。
- 因客户的非正确使用而造成的损坏，伤痕等，本公司不会给予赔偿等措施，敬请理解。


## 安装方法

① 将配件盖装入下壳内侧缺口处。




☑ 使用本公司另售的「精灵球 Plus 充电座」时无需安装保护壳的配件盖。


② 配合开口位置将精灵球 Plus放入壳中。



☑ 请注意放入时的方向和角度。



③ 使上壳对准开口处和四个扣位，然后按压上下壳使其嵌合。




☑ 难以安装时请将上下壳对准四个扣位并用力按压使其嵌合。



完成安装

## 拆卸方法


- ① 用手握紧配件盖的开口部分。



开口部分




- ② 使上下壳分离。



## 难以拆卸时

- 握紧上壳并在四个扣位处施加压力使上下壳分离。



- 握住配件盖开口部分，解除配件盖左右的扣位并取出上壳。



☑ 本品发生破损或变质时请勿继续使用。

☑ 如强行拉扯配件，可能会使保护壳错位。保护壳发生错位情况时请先将上下壳分离，再遵从安装手续重新组装。

☑ 指甲长和使用假指甲的人，会有不易拆卸本品的情况，拆卸时请务必注意不要被刮伤。