

使用說明書



請務必閱讀

安裝方法請遵照本說明書

非常感謝您購買本產品。
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀本手冊。
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好本手冊。

產品清單



適用產品

精靈球 Plus

●圖片與實物存在一定差異。●本公司對產品外觀及功能上的更改可能不會另行通知，敬請理解。
●精靈宝可梦、宝可梦、Pokémon、精靈球是任天堂、Creatures、GAME FREAK的註冊商標。
●“H”以及“HORI”是HORI公司的註冊商標。
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.




請注意 致各位家長 請務必閱讀。

- 本產品包含細微零件，因有發生誤吞等事故的可能，請勿讓3歲以下孩童接觸。如遇到誤吞食的情況，請立即送醫處理。
- 請放置在嬰幼兒接觸不到的位置。
- 請勿強行安裝和拆卸，可能會導致產品破損。
- 安裝本品前請先擦除污跡及灰塵。
- 請勿將本產品放置在濕氣重、灰塵多的地方。
- 請勿將本產品放置在會受到陽光直射，高溫等地方。
- 長時間受到陽光或強光照射後，可能會導致產品變色，使用時請注意保管。
- 請勿在有火源的地方使用本產品。
- 本品有污跡時請用稀釋過的中性洗滌劑清洗，之後用清水洗淨後擦乾使用。
- 切勿使用稀釋劑、汽油等揮發油或含有酒精類的化學品擦拭。
- 本品不防水，在精靈球 Plus裝上本品後請勿碰到水。
- 請輕拿輕放本產品，切勿用摔，打等粗暴方式使用本品。
- 本品發生破損或變質時請勿使用。
- 請勿私自分解，修理及改裝本產品。
- 對於來自外部的強烈撞擊本品並不能完全防止損壞。
因客戶的非正確使用而造成的損壞或資料的丟失等，本公司不承擔任何責任。
- 請勿將本產品用於其他用途。
- 因客戶的非正確使用而造成的損壞，傷痕等，本公司不會給予賠償等措施，敬請理解。


安裝方法

① 將配件蓋裝入下殼內側缺口處。




☑ 使用本公司另售的「精靈球 Plus 充電座」時
無需安裝保護殼的配件蓋。


② 配合開口位置將精靈球Plus放入殼中。



☑ 請注意放入時的方向和角度。



③ 使上殼對準開口處和四個扣位，然後按壓上下殼使其嵌合。




☑ 難以安裝時請將上下殼對準四個扣位並用力按壓使其嵌合。




完成安裝

拆卸方法

- ① 用手握緊配件蓋的開口部分




- ② 使上下殼分離。



❗ 難以拆卸時

- 握緊上殼並在四個扣位處施加壓力使上下殼分離。



- 握住配件蓋開口部分，解除配件蓋左右的扣位並取出上殼。



- ❑ 本品發生破損或變質時請勿使用。
- ❑ 如強行拉扯配件，可能會使保護殼錯位。保護殼錯位時請先將上下殼分離，在遵從安裝手續重新組裝。
- ❑ 指甲長和使用假指甲的人，會有不易拆卸本品的情况，裝卸時請務必注意不要被刮傷。