

ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)専用充電スタンド  
**置くだけ充電スタンド 1台用**  
 for ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)


**危険**

のこぼしにやぶらじてとどほかん  
 飲み込み防止のため、乳幼児の手の届かないところに保管してください。


**使用上のご注意**

**ご注意**
**保護者の方へ**
**必ずお読みください**



- 万一、本品から異臭や煙が出た場合は、ただちに本品のUSBケーブルをPlayStation®4本体から抜いて販売店にご相談ください。
- 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 内部に水、金属片、異物などをいれないでください。
- 充電スタンドおよびアタッチメントの金属端子部は汚れたまま使用しないでください。正しく通電しないことがあります。汚れているときは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- 音が鳴り出したら、本品に触れないでください。感電の原因となります。
- 使用しない時やお手入れの際は、USBケーブルを抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。 ● 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- USBケーブルを傷つけないでください。火災や感電の原因となります。 ● 重いものを載せないでください。
- ケーブルを巻きつけないよう、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 充電スタンドは不安定な場所に置かないでください。正しく充電できなかつたり、怪我や故障の原因となります。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。 ● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。 ● ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- プラグや端子にホコリや異物がついた状態で使用しないでください。 ● 本品を直射日光が当たる場所に放置しないでください。故障の原因となります。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

**対応機種**
**ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)**

※本品はワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®3)およびワイヤレスコントローラー(SIXAXIS®)にはご使用になれません。

**本品の内容**


充電スタンド…1台



アタッチメント…1個



USBケーブル…1本



取扱説明書(本書)…1部


## 使用方法

- ① 充電スタンドのmicroUSB(Bタイプ)端子にUSBケーブルのmicroUSB(Bタイプ)プラグを差し込み、PlayStation®4のUSB端子にUSBケーブルのUSB(Aタイプ)プラグを奥までしっかりと差し込んでください。




※USBケーブルはPlayStation®4のUSB端子へ直接接続してください。  
USBハブなどを介して充電する場合、充電時間が伸びたり正常に充電できないことがあります。

- ② ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のUSB端子にアタッチメントを取り付けます。



- ③ ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)に取り付けたアタッチメントが充電スタンドの充電スポットに入るように置きます。これで充電が開始されます。



※必ず充電スタンドとPlayStation®4を接続してから、  
ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)を充電スタンドに置いてください。  
※充電スポットの金属端子部分に金属片などを置かないようにご注意ください。

## 主な仕様

充電時間(目安): 約 150分

ケーブル長 : 約 0.3m

※充電時間については目安となります。ご使用環境によっては時間が前後する可能性があります。あらかじめご了承ください。  
※USBケーブルはPlayStation®4のUSB端子へ直接接続してください。  
USBハブなどを介して充電する場合、充電時間が伸びたり正常に充電できないことがあります。  
※お客様の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損損害など、弊社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"DUALSHOCK"および"SixAxis"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "PS"および"PS4"は株式会社ソニーの登録商標です。