

弊社製アクセサリーとの適合表

製品名	対応	備考
スリムハードポーチ for Nintendo Switch	×	収納できません。
タフポーチ for Nintendo Switch	×	収納できません。
まるごと収納バッグ for Nintendo Switch	○	
ショルダーポーチ for Nintendo Switch	○	
アルミケース for Nintendo Switch	×	収納できません。
まるごと収納ショルダーバッグ for Nintendo Switch	×	収納できません。
ハイブリッドポーチ for Nintendo Switch	×	収納できません。
リバーシブルポーチ for Nintendo Switch	○	Switch 用ポケットには 収納できませんが、 ポーチには収納できます。
プレイスタンド for Nintendo Switch	○	
多機能プレイスタンド for Nintendo Switch	○	縦置きではご使用できません。
テーブルモード専用 ポータブル USB ハブスタンド for Nintendo Switch	×	USB 端子には挿せません。
テーブルモード専用ポータブル USB ハブスタンド 2ポート for Nintendo Switch	×	USB 端子には挿せません。
トートバッグ for Nintendo Switch	○	Switch 用ポケットには 収納できませんが、 バッグには収納できます。
スリムハードポーチ プラス for Nintendo Switch	×	収納できません。
タフポーチ プラス for Nintendo Switch	×	収納できません。
ハンドポーチ for Nintendo Switch	×	収納できません。
ワイドポーチ for Nintendo Switch	○	Switch 用ポケットには 収納できませんが、 ポーチには収納できます。