

# ゲームソフト対応表

Nintendo Switchソフト		車のレースゲーム	
ソフト名	発売日	対応	備考
マリオカート8DX	2017年4月	○	ゲームデフォルト操作が「アクセル：Aボタンor右スティック上」「ブレーキ；Bボタンor右スティック下」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
マリオカート ライブ ホームサーキット	2020年10月	○	ゲームデフォルト操作が「アクセル：Aボタン」「ブレーキ；Bボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
ソニックレーシング	2019年5月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：RボタンorZRボタン」「ブレーキ；LボタンorZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
チョコボGP	2022年3月	○	
Cars3	2017年7月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：ZRボタン」「ブレーキ；ZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
Gear Club Unlimited	2017年11月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：RボタンorZRボタン」「ブレーキ；LボタンorZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
Gear Club Unlimited 2	2018年12月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：RボタンorZRボタン」「ブレーキ；LボタンorZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
Crash Team Racing	2019年8月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：Bボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
Grip: Combat Racing	2019年3月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：RボタンorZRボタン」「ブレーキ；LボタンorZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
GURID Autosport	2019年9月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：ZRボタン」「ブレーキ；ZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。 ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN；Yボタン」になっている為。パドルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
Need for Speed:Hot Pursuit Remastered	2020年11月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：RボタンorZRボタン」「ブレーキ；LボタンorZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Hot Wheels Unleashed	2021年9月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：ZRボタン」「ブレーキ；ZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。 ・空中操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Spintires Mudrunner American Wilds	2018年11月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：RボタンorZRボタン」「ブレーキ；LボタンorZLボタン」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・ズームカメラ（左スティック上下操作）を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。
Table Top Racing Nitro Edition	2020年10月	○	ゲームデフォルト操作が「アクセル：右スティック上」「ブレーキ；右スティック下」になっている為。ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
WRC9	2022年1月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：ZRボタン」「ブレーキ；ZLボタン」になっている為、ペダルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN；Yボタン」になっている為。パドルで操作を行いたい場合はASSIGNで変更する必要があります。
WRC10	2022年3月	○	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：ZRボタン」「ブレーキ；ZLボタン」になっている為、ペダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN；Yボタン」になっている為。パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。

wreckfest	2022年7月	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「アクセル：ZRボタン」「ブレーキ：ZLボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はASSIGN設定する、またはゲーム内設定を変更する必要があります。</li> <li>・フリールックカメラ操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はASSIGN設定する、またはゲーム内設定を変更する必要があります。</li> </ul>
-----------	---------	---	--

●Nintendo Switchは任天堂の商標です。

●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## PC ゲーム

Microsoft Windows 向け API XInput ゲームパッドに対応したソフトで遊べます。

PCソフト	車のレースゲーム			備考
	ソフト名	発売日	対応 製品版	
Assetto Corsa	2014年12月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> <li>・コントローラーでのメニュー操作ができません。</li> </ul>
Assetto Corsa Competizione	2019年5月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
BeamNG.drive	2015年5月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
CarX Drift Racing Online	2017年11月	○	Steam	
DIRT5	2022年11月	○	Xbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
DIRT RALLY2.0	2019年9月	○	Xbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
F1™ 2018	2019年10月	○	Xbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
F1™2019	2020年7月	○	Xbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
F1™2020	2020年7月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
F1™2021	2021年7月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
F1™2022	2022年7月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
FORZA Motorsports 7	2017年10月	○	Xbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
FORZA HORIZON4	2021年3月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
FORZA HORIZON5	2021年11月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
GRID	2019年10月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
GRID Legends	2022年2月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作/メニュー・ナビゲート操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
NASCAR 21 Ignition	2021年10月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>
NASCAR Heat 5	2020年7月	○	Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。</li> <li>・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。</li> </ul>

Need For Speed Heat	2019年11月	○	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Need For Speed Payback	2017年11月	○	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Project Cars 2	2017年9月	○	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Project Cars 3	2020年8月	○	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	○	Xbox	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
The Crew2	2018年6月	○	Steam	・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC 10	2021年9月	○	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
wreckfest	2021年2月	×	Xbox	非対応