

ゲームソフト対応表

23/10/11更新

アプリソフト名	対応	備考
War Thunder	○	ゲーム内で本製品用のボタン設定プリセットを選択できます。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあり、設定を変更することが可能です。
STAR WARS™：スコードロン	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックへボタンの割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。
DCS World Steam Edition	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックへボタンの割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。
Microsoft Flight Simulator	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックへボタンの割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。
EVERSPACE™ 2	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックへボタンの割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。
X-Plane 11	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックへボタンの割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。
X-Plane 12	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックのボタン割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。
World of Warplanes	○	ゲーム内の設定で、フライトスティックのボタン割当ての設定が必要になります。 メニュー操作時マウスが必要になります。ゲーム内にアサインのセットアップウィザードがあります。 但し、スロットル側：ロータリースイッチ、ハットスイッチ5(上下)、ハットスイッチ3、ハットスイッチ4(左)が反応しない。