

ゲームソフト対応表

PlayStation®5	✓：対応
PlayStation®4	×：非対応

2025年11月更新

PlayStation®5 ソフト		車のレースゲーム			
ソフト名	発売日	PS5-N	PS5-S	備考	
グランツーリスモ7	2022年3月	✓	✓	・PS5-S（ステアリングモード）の場合、方向指示 左と方向指示 右の操作ができません。 ・PS5-N（ノーマルモード）の場合ハザード、方向指示の操作（タッチパッド操作）ができません。 ボタン配置を変更する必要があります。	
ソニックレーシング クロスワールド	2025年9月	✓	×	・デフォルト操作では、アクセル(×ボタン)、ブレーキ(○ボタン)のため、ペダル操作を行いたい場合は ボタン配置を変更をする必要があります。 ・飛行操作を行う場合は十字ボタンを使用する必要があります。	
ラリーロックンレーシング	2022年12月	✓	×		
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE	2022年2月	✓	×	HUD MFD上に切り替え(タッチパッド操作)をする場合は、ゲーム内でボタン変更をする必要があります。	
Can`t Drive This	2021年3月	✓	×	空中での操作（Rスティック操作）を行うためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。	
Destruction AllStars	2021年2月	✓	×	・スラム、後ろを見る（Rスティック操作）を行うためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要がありま す。 ・歩く（Lスティック操作）ためには十字キーを左アナログスティックに切り替える必要があります。 ・視点移動（Rスティック操作）を行うためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 ・スコアボード、ゲームチャットのオン/オフ（タッチパッド操作）はできません。	
DiRT® 5™	2020年11月	✓	×	・見回す（Rスティック操作）を行うためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が 必要です。	
DriftCE	2023年10月	✓	×	・デフォルト操作では、シフトUP(○ボタン)シフトDOWN(□ボタン)のため、パドル操作を行いたい場合はコントロー ラーのアサイン機能で割り振る必要があります。 ・ライト(左スティック押し込み)、ハザードライト(右スティック押し込み)は使用できません。	
EA Sports WRC	2023年10月	✓	×	・デフォルト操作では、シフトUP(×ボタン)シフトDOWN(□ボタン)のため、パドル操作を行いたい場合は割り振りを行 う必要があります。 ・Spectate：Toggle UI(タッチパッド)、Photomode：Toggle UI(タッチパッド)を行う場合は他のボタンに割り振る必要 があります。	
Forza Horizon 5	2025年4月	✓	✓	・デフォルトではステアリングの回転角度の入力が1080° になっているため、入力感が悪い。 下記の手順でゲーム内設定を変更する事で動作しやすくなります。 ①「オプション」から「設定」を選択。 ②「詳細な操作」タブを選択し、「ステアリングの回転」を選択。（ページの下部にあります。） ③初期設定が「1080° 」になっているため、「270° 」に変更。	
F1® 25	2024年4月	✓	✓	・PS5-N（ノーマルモード） ではリブレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が 必要です。	
F1® 24	2024年5月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード） ではリブレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が 必要です。	
F1® 23	2023年6月	✓	×	カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。	
F1®22	2022年7月	✓	✓	・PS5-N（ノーマルモード） ではリブレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・PS5-N（ノーマルモード） ではシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合	
F1™2021	2021年7月	✓	✓	※ゲームソフトを最新verにアップデートする必要があります。	
Farming Simulator 25	2024年11月	✓	×	・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・歩行移動をする場合は十字キーをLスティックに切り替える必要があります。	

Gear Club Unlimited 2	2021年12月	✓	✕	・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
GRID Legends	2022年2月	✓	✕	・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）/ナビゲート操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
HOT WHEELS UNLEASHED™	2021年9月	✓	✕	カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
LEGO® 2K DRIVE	2023年5月	✓	✕	カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
Monster Truck Championship	2021年3月	✓	✕	後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
MX vs ATV LEGENDS	2022年6月	✓	✕	・身体を傾ける(Rスティック操作)を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替えるか、またはゲーム内コントローラー設定にて「シングルスティック」に変更する必要があります。
NASCAR 25	2025年10月	✓	✕	・カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（△ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はゲーム設定の「CONFIGURATION」を「DEFAULTからALTERNATE」へ変更が必要です。
ON THE ROAD -The Truck Simulator	2024年5月	✓	✓	歩行移動(Lスティック操作)を行うためには十字キーを左アナログスティックに切り替える必要があります。
ROADCRAFT	2025年5月	✓	✕	・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
SnowRunner	2022年6月	✓	✕	・ナビゲーションマップ（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・ズームカメラ（Lスティック上下操作）
Street Outlaws 2: Winner Takes All	2021年9月	✓	✕	
The Crew™ Motorfest	2023年9月	✓	✕	・ステアリングモードでは使用できません。パッドモードでコントローラーとして動作します。 ・マップの素早い表示/マシンのプレビュー（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・飛行機・ボートを操作する場合は十字キーをLスティックに切り替える必要があります。
Truck Driver:The Amelican Dream	2023年9月	✓	✓	・カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
WRC 10	2021年9月	✓	✕	・カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルトだと(シフトUP:×ボタン、シフトDown:○ボタン)になっている為パドルで操作したい場合はアサイン変更する必要があります。
WRC 9	2020年12月	✓	✕	カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
WRC Generations	2022年11月	✓	✕	カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
Wreckfest	2021年6月	✓	✕	・視点切り替え（タッチパッド操作）ができません。 ・カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。

PlayStation®4 ソフト	車のレースゲーム			
ソフト名	発売日	PS5-N	PS5-S	備考
グランツーリスモ7	2022年3月	✓	✓	・PS4-S（ステアリングモード）の場合、方向指示 左と方向指示 右の操作ができません。 ・PS4-N（ノーマルモード）の場合ハザード、方向指示の操作（タッチパッド操作）ができません。 ボタン配置を変更する必要があります。
グランツーリスモ SPORT	2017年10月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード）の場合デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）になっている為、パドルで操作したい場合はボタン変更が必要です。
ASSETTO CORSA	2014年12月	✓	✕	・PS4-N（ノーマルモード）の場合ハザード操作（タッチパッド操作）ができません。
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE	2020年9月	✓	✕	視点変事項（タッチパッド操作）できません。
BAJA : Edge of Control HD	2017年9月	✓	✓	PS4-N 視点変更（タッチパッド操作）ができません。
DiRT® Rally 2.0	2019年2月	✓	✕	Replay Display controls ON/OFF（タッチパッド操作）ができません。
DiRT® 5™	2020年11月	✓	✕	・見回す（Rスティック操作）を行うためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
DiRT® 4™	2017年6月	✓	✕	
DiRT® Rally	2015年12月	✓	✓	
Driveclub	2014年10月	✓	✓	フォトモード（タッチパッド操作）ができません。
Dangerous Driving	2019年4月	✓	✕	
Dream Works All-Star Kart Racing	2023年11月	✓	✕	
DriftCE	2023年10月	✓	✕	・デフォルト操作では、シフトUP(○ボタン)シフトDOWN(□ボタン)のため、パドル操作を行いたい場合はコントローラーのアサイン機能で割り振る必要があります。 ・ライト(左スティック押し込み)、ハザードライト(右スティック押し込み)は使用できません。
F1®22	2021年7月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード）ではリブレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・PS4-N（ノーマルモード）ではシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
F1™ 2021	2021年7月	✓	✓	・リブレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
F1™ 2020	2020年7月	✓	✓	フラッシュバック（タッチパッド操作）ができません。
F1™ 2019	2019年6月	✓	✓	・フラッシュバック（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）を行うためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトダウン（□ボタン）
F1™ 2018	2018年8月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード）ではリブレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。
F1™ 2017	2017年9月	✓	✓	
F1™ 2016	2016年8月	✓	✓	
F1™ 2015	2015年7月	✓	✕	
FAST & FURIOUS CROSSROAD	2020年8月	✓	✕	
Fast& Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R	2021年11月	✓	✕	・復活(タッチパッド操作)を操作ができません。 ・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
Gear Club Unlimited 2	2021年12月	✓	✕	・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
GRID Legends	2022年2月	✓	✕	・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。

HOT WHEELS UNLEASHED™	2021年9月	✓	✕	カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
Inertial Drift	2020年9月	✓	✕	
MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP	2020年10月	✓	✕	・後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
Monster Jam Steel Titans2	2021年3月	✓	✕	・後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
MX vs ATV LEGENDS	2022年7月	✓	✕	・身体を傾ける(Rスティック操作)を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替えるか、またはゲーム内コントローラー設定にて「シングルスティック」に変更する必要があります。
NASCAR Heat 2	2017年2月	✓	✕	
NASCAR Heat Evolution	2016年9月	✓	✕	
NASCAR 21: Ignition	2021年10月	✓	✕	カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに
Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered	2020年11月	✓	✕	
Need for Speed™ Heat	2019年11月	✓	✕	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Need for Speed™ Payback	2017年11月	✓	✓	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Need for Speed™(2015)	2015年11月	✓	✕	メニュー画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Need for Speed™ rivals	2013年11月	✓	✕	
Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix	2020年10月	✓	✕	
OffRoad Racing	2020年9月	✓	✕	視点変更(タッチパッド操作)ができません。
Overpass	2020年7月	✓	✓	
Project CARS	2015年5月	✓	✕	
Project CARS™ 2	2017年9月	✓	✕	
Project CARS™ 3	2020年8月	✓	✕	
Sébastien Loeb Rally EVO	2016年3月	✓	✕	
SnowRunner	2020年4月	✓	✕	ナビゲーションマップ画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Street Outlaws 2: Winner Takes All	2021年9月	✓	✕	
Super Toy Cars 2	2020年10月	✓	✕	
The Crew™	2014年12月	✓	✕	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
The Crew™ 2	2018年6月	✓	✕	・MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・飛行機・ボートを操作する場合は十字キーをLスティックに切り替える必要があります。
The Crew™ Motorfest	2023年9月	✓	✕	・マップの素早い表示/マシンのプレビュー（タッチパッド操作）ができません。
Trackmania® Turbo	2016年3月	✓	✕	
WRC Generations	2022年11月	✓	✕	
WRC 10	2021年9月	✓	✕	デフォルトだと(シフトUP:✕ボタン、シフトDown:○ボタン)になっている為パドルで操作したい場合はアサイン変更する必要があります。
WRC 9	2020年9月	✓	✕	
WRC 8	2019年9月	✓	✕	
WRC 7	2017年9月	✓	✕	
WRC 6	2016年10月	✓	✕	
WRC 5	2015年11月	✓	✕	
Wreckfest: Drive Hard. Die Last.	2019年8月	✓	✕	視点変更(タッチパッド操作)ができません。
クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ ！	2019年8月	✓	✕	
新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN VIER	2020年9月	✓	✓	視点変更(タッチパッド操作)ができません。
ドリフトレーシングオンライン	2020年1月	✓	✓	

PlayStation®4 ソフト	その他ジャンルのレースゲーム			
ソフト名	発売日	PS4-N	PS4-S	備考
Driveclub Bikes	2015年10月	✓	✕	フォトモード（タッチパッド操作）ができません。
Farming Simulator 15	2014年10月	✓	✕	農業器具装着（タッチパッド操作）ができません。
MotoGP™ 15	2015年6月	✓	✕	視点変更（タッチパッド操作）ができません。
MotoGP™ 14	2014年6月	✓	✕	視点変更（タッチパッド操作）ができません。
Motorcycle Club	2015年1月	✓	✕	
RIDE	2015年3月	✓	✕	
Rocket League®	2015年7月	✓	✕	テキストチャット開く（タッチパッド操作）ができません。
Tour de France 2015	2015年6月	✓	✕	
Trials Fusion™	2014年4月	✓	✕	
Trials Fusion™: Awesome Level Max	2015年7月	✓	✕	リスタート（タッチパッド操作）ができません。

- “PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

PC ゲーム

Microsoft Windows 向け API XInput ゲームパッドに対応したソフトで遊べます。

PCソフト	車のレースゲーム			
ソフト名	発売日	PC	製品版	備考
首都高バトル	2025年1月	✓	Steam	・ゲーム内カーソルの移動時に、十字ボタンを左スティックに切り替える必要があります。 ・カメラを操作及びスクロール操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
ソニックレーシング クロスワールド	2025年9月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：Aボタン」「ブレーキ：Bボタン」になっている為 パダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。
art of rally	2020年9月	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Assetto Corsa	2014年12月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為 パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・コントローラーでのメニュー操作ができません。
Assetto Corsa Competizione	2019年5月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、 パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
BeamNG.drive	2015年5月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、 パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。
CarX Drift Racing Online	2017年11月	✓	Steam	
DIRT5	2022年11月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、 パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。
DIRT5	2022年11月	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操 作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
DIRT RALLY2.0	2019年9月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操 作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
DIRT RALLY2.0	2019年9月	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、 パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
EA Sports WRC	2023年10月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、 パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・「Look Back：RS押し込み」「Push to Talk：RS押し込み」を行うためには別のボタンに割り振る必要が あります。

F1™ 23	2023年6月	✓	Steam	
F1™ 2018	2019年10月	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 2019	2020年7月	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 2020	2020年7月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 2021	2021年7月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 2022	2022年7月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
FORZA Motorsports 7	2017年10月	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
FORZA HORIZON4	2021年3月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
FORZA HORIZON5	2021年11月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Farming Simulator 25	2024年11月	✓	Steam	・歩行移動(左スティック操作)を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Ferbus Simulator	2016年7月	✓	Steam	・歩行移動(左スティック操作)を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
GRID	2019年10月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
GRID Legends	2022年2月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作/メニュー・ネビゲート操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
LEGO® 2K DRIVE	2023年5月	✓	Steam	カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
NASCAR 21 Ignition	2021年10月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
NASCAR Heat 5	2020年7月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Need For Speed Heat	2019年11月	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Need For Speed Payback	2017年11月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。

Project Cars 2	2017年9月	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Project Cars 3	2020年8月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Overpass2	2023年9月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：RB」「シフトDOWN：RL」になっているため、パドル操作を行いたい場合はボタン変更をする必要があります。 ・クラッチ(左スティック押し込み)を行うためには別のボタンに割り振る必要があります。
PaperDrive	2025年8月	✓	EPIC	・接続するだけでは使用できません。 ギアシフトのボタンを設定する必要があります。
ROADCRAFT	2025年5月	✓	Steam	・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	✓	Xbox	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
The Crew2	2018年6月	✓	Steam	・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC9	2021年9月	✓	steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC 10	2021年9月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC Generations	2022年12月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
wreckfest	2021年2月	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
wreckfest	2021年2月	✕	Xbox	非対応
wreckfest2	2025年3月	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。