

ゲームソフト対応表

Xbox Series X S Xbox One PC	✓ : 対応 × : 非対応
-----------------------------------	-------------------

2024年11月更新

Xbox Series X S/Xbox One	車のレースゲーム			備考
	ソフト名	発売日	モード1 モード2	
ASSETTO CORSA	2014年12月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE	2020年9月	✓	✓	・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Xボタン、シフトダウン:Bボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ※Xbox Series X S版は、モード1が非対応です。操作ができません。
BAJA : Edge of Control HD	2017年9月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Beach Buggy Racing 2: Island Adventure	2021年3月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Cars3	2017年6月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
CarX Drift Racing Online	2020年9月	✓	✓	
Dakar Desert Rally	2022年10月	✓	✓	
DiRT® 5™	2020年11月	✓	✓	
DiRT® 4™	2017年6月	✓	✓	
DiRT® Rally 2.0	2019年2月	✓	✓	・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。
DiRT® Rally	2015年12月	✓	✓	
Dream Works All-Star Kart Racing	2023年11月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です
EA Sports WRC	2023年10月	✓	✓	・モード2の場合、ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。
EXPEDITIONS A MUDRUNNER GAME	2024年3月	✓	✓	・ギアの選択時を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・カメラの操作を行う場合には十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
F1™ 24	2024年5月	✓	✓	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP : Aボタン」「シフトDOWN : Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラ操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 23	2023年4月	✓	✓	
F1™ 22	2022年7月	✓	✓	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP : Aボタン」「シフトDOWN : Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラ操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 2021	2021年7月	✓	✓	
F1™2020	2020年7月	✓	✓	
F1™2019	2019年6月	✓	✓	
F1™2018	2018年8月	✓	✓	
F1™2017	2017年8月	✓	✓	
F1™2016	2016年8月	✓	✓	
F1™2015	2015年7月	✓	✓	
Fast& Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R	2021年11月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。 ・カメラの回転(Rスティック操作)をする為には、製品専用AAPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
Fast & Furious Crossroads	2020年8月	✓	✓	
Forza Horizon5	2021年11月	✓	✓	
Forza Horizon4	2018年9月	✓	✓	
Forza Horizon3	2016年9月	✓	✓	
Forza Horizon2	2014年9月	✓	✓	
Forza Motorsports	2023年10月	✓	✓	
Forza Motorsports7	2017年10月	✓	✓	
Forza Motorsports6	2015年9月	✓	✓	
Forza Motorsports5	2013年11月	✓	✓	
Gear Club Unlimited 2	2021年12月	×	✓	・デフォルト操作がシフトUP (Bボタン) シフトDOWN (Aボタン) の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
GRID Legends	2022年2月	×	✓	・デフォルト操作がシフトUP (Aボタン) シフトDOWN (Xボタン) の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。 ・前後左右を見る (Rスティック操作) /ナビゲート操作 (Rスティック操作) をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
HOTWHEELS UNLEASHED™	2021年9月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。

HOTWHEELS UNLEASHED™2 TURBOCHARGED	2023年10月	×	✓	<ul style="list-style-type: none">・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。・空中でのアクションを行う場合、十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
------------------------------------	----------	---	---	--

MonsterTruck Championship	2020年10月	✓	✓	・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・後輪の右折左折(Rスティック操作)を別のボタンに変更する必要があります。 その場合でもアナログでの操作ができません。
MX vs ATV Legends	2022年7月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。 ・身体を傾ける(Rスティック操作)をする為には、製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
Monster Jam Steel Titans2	2021年3月	✓	✓	・後輪の操作(Rスティック操作)を別のボタンに変更する必要があります。 その場合でもアナログでの操作ができません。
Monster Jam™ Showdown	2024年8月	✓	✓	・カメラ操作を行う場合は、ゲーム内で設定が必要です。 ・パドルをシフトとして使用する場合は、操作設定を変更する必要があります。 ・ゲーム内カーソル操作する場合には製品専用APPで十字キーをLスティックに変更する必要があります。 ・空中でのアクション、後輪の操作を行う場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
LEGO 2K drive	2023年5月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
NASCAR 21: Ignition	2021年10月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。 ・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ :Yボタン、シフトダウン:Bボタン(固定ボタン)」になっている為、パドルで操作する場合には製品専用APPでアサイン変更する必要があります。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
NASCAR Heat Evolution	2016年9月	✓	✓	
NASCAR Heat 5	2020年11月	✓	✓	
NASCAR Heat 2	2017年9月	✓	✓	
Need for Speed™ UNBOUND	2022年12月	✓	✓	・LスティックとRスティック操作は製品専用APPでアサイン変更
Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered	2020年11月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Need for Speed™ payback	2017年11月	✓	✓	・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ :Yボタン、シフトダウン:Bボタン(固定ボタン)」になっている為、パドルで操作する場合には製品専用APPでアサイン変更する必要があります。
Need for Speed™ Heat	2019年11月	✓	✓	・カメラ操作(右スティック操作)を製品専用APPでアサイン変更する必要があります。
Need for Speed™ (2015)	2015年11月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Need for Speed™ rivals	2013年11月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Nickelodeon Kart Racers 2 Grand Prix	2020年10月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
OffRoad Racing	2020年9月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Overpass	2020年3月	✓	✓	
Pacer	2021年3月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。 ・ゲーム内デフォルトが「アクセル :Aボタン」になっている為、ペダルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・ゲーム内操作「Pitch up/Pitch down :Lスティック (上下操作)」をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
Project CARS™ 3	2020年8月	✓	✓	
Project CARS™ 2	2017年9月	✓	✓	
Project CARS™	2015年5月	✓	✓	
REKT! High Octane Stunts	2021年5月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Sébastien Loeb Rally EVO	2016年2月	✓	✓	
SRX: The Game	2020年5月	✓	✓	・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Yボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合には製品専用APPでアサイン変更をする必要があります。 ・Look(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
Street Outlaws 2: Winner Takes All	2021年9月	✓	✓	
Taxi Life:A City Driving Simulator	2024年3月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。 ・カメラの操作を行う場合には十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
Test Drive Unlimited: Solar Crown	2024年9月	✓	✓	・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Yボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合には製品専用APPでアサイン変更をする必要があります。 ・ラジアルメニューを使用する場合は製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。 ・マップで操作する場合には製品専用APPで十字キーをLスティックに変更する必要があります。
The Crew™ motorfest	2023年9月	✓	✓	・視点移動(右スティック操作)をする場合は製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
The Crew™ 2	2018年6月	✓	✓	
The Crew™	2014年12月	✓	✓	
Trackmania® Turbo	2016年3月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。

Truck & Logistics Simulator	2023年11月	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。 ・フォークリフトなど一部の機体の動作時には十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
World of Outlaws: Dirt Racing 2023	2023年9月	✓	✓	
WRC Generations	2021年9月	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
WRC 10	2021年9月	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
WRC 9	2020年9月	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
WRC 8	2019年9月	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。
WRC 7	2017年9月	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲーム内デフォルトが「シフトアップ:Aボタン、シフトダウン:Xボタン」になっている為、パドルで操作する場合にはボタン変更をする必要があります。 ・カメラ操作(右スティック操作)をする場合には製品専用APPで十字キーをRスティックに変更する必要があります。

Xbox Series X S/Xbox One		その他ジャンルのレースゲーム		
ソフト名	発売日	モード1	モード2	備考
MotoGP15	2015年6月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
MCGP2	2016年4月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Ride	2015年3月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Rocket League	2016年1月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Trials fusion	2014年4月	×	✓	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。

●Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

PC ゲーム

Microsoft Windows 向け API XInput ゲームパッドに対応したソフトで遊べます。

PCソフト		車のレースゲーム			製品版	備考
ソフト名	発売日	モード1	モード2			
art of rally	2020年9月	×	✓	Steam	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP:Aボタン」「シフトDOWN:Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 	
Assetto Corsa	2014年12月	×	✓	Steam	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP:Aボタン」「シフトDOWN:Xボタン」になっている為パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作(右スティック操作)を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・コントローラーでのメニュー操作ができません。 	
Assetto Corsa Competizione	2019年5月	×	✓	Steam	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP:Aボタン」「シフトDOWN:Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作(右スティック操作)を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 	
BeamNG.drive	2015年5月	×	✓	Steam	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP:Aボタン」「シフトDOWN:Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作(右スティック操作)を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 	
CarX Drift Racing Online	2017年11月	×	✓	Steam		
CarX Street	2024年8月	×	✓	Steam	<ul style="list-style-type: none"> ・視点操作(右スティック操作)を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・マップ画面でのカーソル移動(左スティック操作)を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・コントローラーでの円形メニュー操作ができません。 	

HOTWHEELS UNLEASHED™2 TURBOCHARGED	2023年10月	×	✓	Steam	・空中でのアクションを行う場合、十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
Monster Jam™ Showdown	2024年8月	×	✓	Steam	・空中でのアクションを行う場合、十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・リアステアリング操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
NASCAR 21 Ignition	2021年10月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
NASCAR Heat 5	2020年7月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える
Need For Speed Heat	2019年11月	×	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Need For Speed Payback	2017年11月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Overpass2	2023年9月	×	✓	Steam	・モード1非対応モード2でのみ動作可能です。
Project Cars 2	2017年9月	×	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Project Cars 3	2020年8月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	×	✓	Xbox	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
The Crew2	2018年6月	×	✓	Steam	・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Taxi Life:A City Driving Simulator	2024年3月	×	✓	Steam	・円形メニューの操作時及びカメラ操作時、十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・マップ上でのカーソル移動時及びカメラ操作時、十字キーを左スティックに切り替える必要があります。
Test Drive Unlimited: Solar Crown	2024年9月	✓	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Truck & Logistics Simulator	2023年11月	×	✓	Steam	・パドルで操作を行いたい場合はメニューの操作割り当てツールからボタン変更する必要があります。
WRC9	2021年9月	×	✓	steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC 10	2021年9月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC Generations	2022年12月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。

wreckfest	2021年2月	×	✓	Steam	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
wreckfest	2021年2月	×	✓	Xbox	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。