

機能一覧表	手順		設定後のステータスLEDの表示	設定後のステータスLED表示 (充電中)	設定後のステータスLED表示 (充電残量少ないとき)	
	操作手順	ステータスLEDの表示				
① 連射モード	+ HORIボタンを押しながら (*) 連射モードにしたい ボタンを押す		連射モードON (設定したボタンを押しているとき) ステータスLED 点滅	連射モードOFF (設定したボタンを押していないとき) ステータスLED 点滅	 ステータスLED 緑色に点滅 (充電中に点滅を繰り返している時) → ステータスLED オレンジに点灯 上記の繰り返し	 ステータスLED 緑色に点滅 (連射設定したボタンを押している時) → ステータスLED オレンジに点灯 上記の繰り返し
② 連射ホールドモード	+ HORIボタンを押しながら (*) 既に連射モードを 設定したボタンを押す		連射ホールドモードON (設定したボタンを押しているとき) ステータスLED 点滅	連射ホールドモードOFF (設定したボタンを押していないとき) ステータスLED 点滅	 ステータスLED 緑色に点滅 → ステータスLED オレンジに点灯 上記の繰り返し	 ステータスLED 緑色に点滅 → ステータスLED オレンジに点灯 上記の繰り返し
③ 連射速度を上げる	+ HORIボタンを押しながら (*) +ボタンを押す <small>HORIボタンを押しながら+ボタンを押すことで 連射速度が5回/秒→10回/秒→20回/秒の順で上がります。</small>	 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅		
④ 連射速度を下げる	+ HORIボタンを押しながら (*) -ボタンを押す <small>HORIボタンを押しながら-ボタンを押すことで 連射速度が5回/秒→10回/秒→20回/秒の順で下がります。</small>	 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅		
⑤ 全ボタン 連射機能OFF	+ HORIボタンを押しながら (*) Cボタンを押す	 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅		
⑥ アサイン機能 (ボタン割り当て)	→ → HORIボタンを 3秒間押す 割り当てを 変更したい ボタンを押す 割り当てたい 機能のボタン を押す	 ステータスLED 点滅 アサインモード 開始時	 ステータスLED 点滅 設定中	 ステータスLED 点滅 設定後	 ステータスLED 赤色に点灯 設定後は3秒に1回LEDが赤色に点滅 → ステータスLED オレンジに点灯 上記の繰り返し	 ステータスLED 赤色に点灯 → ステータスLED オレンジに点灯 上記の繰り返し
⑦ 全ボタン アサインOFF	→ HORIボタンを 3秒間押す HOMEボタン を押す	 ステータスLED 点滅 アサインモード 開始時	 ステータスLED 点滅 リセット後	 ステータスLED 点滅 リセット後がLEDは消灯		
⑧ 連射・アサイン 同時に有効			 ステータスLED 緑色に点滅 → ステータスLED 赤色に点灯 上記の繰り返し	 ステータスLED オレンジに点灯 → ステータスLED 赤色に点灯 → ステータスLED 緑色に点滅 上記の繰り返し	 ステータスLED オレンジに点灯 → ステータスLED 赤色に点灯 → ステータスLED 緑色に点滅 上記の繰り返し	
⑨ プロファイル1 切り替え	+ HORIボタンを押しながら (*) キャプチャー ボタン	切替時に2回点滅 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅 プロファイル切り替え後は消灯			
⑩ プロファイル2 切り替え	+ HORIボタンを押しながら (*) HOMEボタン	切替時に2回点滅 ステータスLED 点滅	 ステータスLED 点滅 プロファイル切り替え後は消灯			

(※1) HORIボタンを3秒以上長押しすると⑥アサイン機能が有効になってしまいますのでご注意ください。