

ゲームソフト対応表

PlayStation®4	✓：対応 ×：非対応
---------------	---------------

2025年11月更新

PlayStation®4 ソフト	車のレースゲーム			
ソフト名	発売日	PS4-N	PSN-S	備考
グランツーリスモ7	2022年3月	✓	✓	・PS4-S（ステアリングモード）の場合、方向指示 左と方向指示 右の操作ができません。 ・PS4-N（ノーマルモード）の場合ハザード、方向指示の操作（タッチパッド操作）ができません。 ボタン配置を変更する必要があります。
グランツーリスモ SPORT	2017年10月	✓	✓	PS4-S(ステアリングモード)では振動機能に対応しておりません。
ASSETTO CORSA	2014年12月	✓	×	視点変事項（タッチパッド操作）できません。
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE	2020年9月	✓	×	
BAJA : Edge of Control HD	2017年9月	✓	✓	PS4-N では視点変更（タッチパッド操作）ができません。
DiRT® Rally 2.0	2019年2月	✓	×	Replay Display controls ON/OFF（タッチパッド操作）ができません。
DiRT® 5™	2020年11月	✓	×	
DiRT® 4™	2017年6月	✓	×	
DiRT® Rally	2015年12月	✓	✓	PS4-S(ステアリングモード)では振動機能に対応しておりません。
Dream Works All-Star Kart Racing	2023年11月	✓	×	
DriftCE	2023年10月	✓	×	・デフォルト操作では、シフトUP(○ボタン)シフトDOWN(□ボタン)のため、パドル操作を行いたい場合はコントローラーのアサイン機能で割り振る必要があります。 ・ライト(左スティック押し込み)、ハザードライト(右スティック押し込み)は使用できません。
Driveclub	2014年10月	✓	✓	PS4-N（ノーマルモード）ではフォトモード（タッチパッド操作）ができません。
Dangerous Driving	2019年4月	✓	×	
F1™2024	2024年5月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード） ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操 作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
F1™ 22	2022年7月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード） ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操 作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
F1™ 2021	2021年7月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード） ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操 作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
F1™ 2020	2020年7月	✓	✓	
F1™ 2019	2019年6月	✓	✓	
F1™ 2018	2019年6月	✓	✓	・PS4-N（ノーマルモード） ではリプレイ/フラッシュバック・ボタンテスト（タッチパッド操作）ができません。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
F1™ 2017	2017年9月	✓	✓	
F1™ 2016	2016年8月	✓	✓	
F1™ 2015	2015年7月	✓	×	
FAST & FURIOUS CROSSROAD	2020年8月	✓	×	
Fast& Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R	2021年11月	✓	×	・復活(タッチパッド操作)を操作ができません。 ・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
Gear Club Unlimited 2	2021年12月	✓	×	・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。
GRID Legends	2022年2月	✓	×	・デフォルト操作がシフトUP（×ボタン）シフトDOWN（□ボタン）の為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更が必要です。 ・前後左右を見る（Rスティック操作）/ナビゲート操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
HOT WHEELS UNLEASHED™	2021年9月	✓	×	
HOTWHEELS UNLEASHED™2 TURBOCHARGED	2023年10月	✓	×	・空中でのアクションを行う場合、十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。

Inertial Drift	2020年9月	✓	×	
MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP	2020年10月	✓	×	・後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
Monster Jam Steel Titans2	2021年3月	✓	×	・後輪の右折左折(Rスティック操作)を操作するためには十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
MX vs ATV LEGENDS	2022年7月	✓	×	・身体を傾ける(Rスティック操作)を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替えるか、またはゲーム内コントローラー設定にて「シングルスティック」に変更する必要があります。
NASCAR Heat 2	2017年2月	✓	×	
NASCAR Heat Evolution	2016年9月	✓	×	
NASCAR Heat 21 IGNITION	2021年10月	✓	×	カメラ操作（Rスティック操作）を行うためには、十字キーを右アナログスティックに切り替える必要があります。
Need for Speed™：Hot Pursuit Remastered	2020年11月	✓	×	
Need for Speed™	2015年11月	✓	×	メニュー画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Need for Speed™ Heat	2019年11月	✓	×	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Need for Speed™ Payback	2017年11月	✓	✓	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
Need for Speed™: Rivals	2013年11月	✓	×	
Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix	2020年10月	✓	×	
OFFROAD RACING	2020年9月	✓	×	視点変更(タッチパッド操作)ができません。
OVERPASS	2020年7月	✓	✓	
Project CARS	2015年5月	✓	×	
Project CARS™ 2	2017年9月	✓	×	
Project CARS™ 3	2020年8月	✓	×	
Sebastian Loeb Rally Evo	2016年3月	✓	×	
Street Outlaws 2: Winner Takes All	2021年9月	✓	×	
Super Toy Cars 2	2020年10月	✓	×	
The Crew™	2014年12月	✓	×	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
The Crew™ 2	2018年6月	✓	×	MAP画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
The Crew™ Motorfest	2023年9月	✓	×	・マップの素早い表示/マシンのプレビュー（タッチパッド操作）ができません。 ・視点操作（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。 ・飛行機・ボートを操作する場合は十字キーをLスティックに切り替える必要があります。
Trackmania® Turbo	2016年3月	✓	×	
WRC GENERATIONS	2022年11月	✓	×	
WRC 10	2021年9月	✓	×	デフォルトだと(シフトUP:×ボタン、シフトDown:○ボタン)になっている為パドルで操作したい場合はアサイン変更する必要があります。
WRC 9	2020年9月	✓	×	
WRC 8	2019年9月	✓	×	
WRC 7	2017年9月	✓	×	
WRC 6	2016年10月	✓	×	
WRC 5	2015年11月	✓	×	
Wreckfest: Drive Hard. Die Last.	2019年8月	✓	×	視点変更(タッチパッド操作)ができません。
クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ ！	2019年8月	✓	×	
新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN VIER	2020年9月	✓	✓	視点変更(タッチパッド操作)ができません。 ナビゲーションマップ画面呼出（タッチパッド操作）ができません。 フットペダルをアサイン変更(ブレーキ：L2、アクセル：R2) する必要があります。 PS4-S ハンドル操作は十字キーでの操作となります。
スノーランナー	2020年4月	✓		ナビゲーションマップ画面呼出（タッチパッド操作）ができません。
ドリフトレーシングオンライン	2020年1月	✓	✓	

PlayStation®4 ソフト	その他ジャンルのレースゲーム			
ソフト名	発売日	PS4-N	PSN-S	備考
Driveclub Bikes	2015年10月	✓	×	フォトモード（タッチパッド操作）ができません。
Farming Simulater 15	2014年10月	✓	×	農業器具装着（タッチパッド操作）ができません。
MotoGP™ 15	2015年6月	✓	×	視点変更（タッチパッド操作）ができません。
MotoGP™ 14	2014年6月	✓	×	視点変更（タッチパッド操作）ができません。
Motorcycle Club	2015年1月	✓	×	
RIDE	2015年3月	✓	×	
Rocket League®	2015年7月	✓	×	テキストチャット開く（タッチパッド操作）ができません。
Tour de France 2015	2015年6月	✓	×	
Trials Fusion™	2014年4月	✓	×	
Trials Fusion™: Awesome Level Max	2015年7月	✓	×	リスタート（タッチパッド操作）ができません。

- “PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

PC ゲーム

Microsoft Windows 向け API XInput ゲームパッドに対応したソフトで遊べます。

PCソフト		車のレースゲーム			備考
ソフト名	発売日	PS4-N/S	PCモード	製品版	
首都高バトル	2025年1月	✓	✓	Steam	・ゲーム内カーブルの移動時に、十字ボタンを左スティックに切り替える必要があります。 ・カメラを操作及びスクロール操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
ソニックレーシング クロスワールド	2025年9月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「アクセル：Aボタン」「ブレーキ：Bボタン」になっている為、ペダルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。
art of rally	2020年9月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Assetto Corsa	2014年12月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・コントローラーでのメニュー操作ができません。
Assetto Corsa Competizione	2019年5月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Assetto Corsa EVO	2025年1月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
BeamNG.drive	2015年5月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。
CarX Drift Racing Online	2017年11月	×	✓	Steam	
CarX Street	2024年8月	×	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・マップ画面でのカーソル移動（左スティック操作）を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・コントローラーでの円形メニュー操作ができません。
EA Sports WRC	2023年10月	×	✓	Steam	・操作を行うためには、オプションからコントローラーに操作を割り振る必要があります。
EXPEDITIONS A MUDRUNNER GAME	2024年3月	×	✓	Steam	・ギアの選択時を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・カメラの操作を行う場合には十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
DIRT5	2022年11月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。
DIRT5	2022年11月	×	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
DIRT RALLY2.0	2019年9月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
DIRT RALLY2.0	2019年9月	×	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™ 2018	2019年10月	×	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。

F1™2019	2020年7月	×	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™2020	2020年7月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™2021	2021年7月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™2022	2022年7月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™2024	2024年5月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラ操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
F1™2025	2025年5月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・カメラ操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
FORZA Motorsports 7	2017年10月	×	✓	Xbox	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
FORZA HORIZON4	2021年3月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Bボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
FORZA HORIZON5	2021年11月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Farming Simulator 25	2024年11月	×	✓	Steam	・歩行移動(左スティック操作)を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Ferbus Simulator	2016年7月	×	✓	Steam	・歩行移動(左スティック操作)を行うためには十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
GRID	2019年10月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
GRID Legends	2022年2月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作/メニュー・ネビゲート操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
HOTWHEELS UNLEASHED™2 TURBOCHARGED	2023年10月	×	✓	Steam	・空中でのアクションを行う場合、十字キーを右スティック又は左スティックに切り替える必要があります。
Monster Jam™ Showdown	2024年8月	×	✓	Steam	・空中でのアクションを行う場合、十字キーを左スティックに切り替える必要があります。 ・リアステアリング操作を（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
NASCAR 21 Ignition	2021年10月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
NASCAR Heat 5	2020年7月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。

Need For Speed Heat	2019年11月	×	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Need For Speed Payback	2017年11月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Yボタン」「シフトDOWN：Bボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Overpass2	2023年9月	×	✓	Steam	・操作を行うためには、オプションからコントローラーに操作を割り振る必要があります。
Project Cars 2	2017年9月	×	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Project Cars 3	2020年8月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があ
PaperDrive	2025年8月	×	✓	EPIC	・接続するだけでは使用できません。 ギアシフトのボタンを設定する必要があります。
ROADCRAFT	2025年5月	×	✓	Steam	・カメラを回転（Rスティック操作）をする場合は十字キーをRスティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
snowrunner	2021年5月	×	✓	Xbox	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
The Crew2	2018年6月	×	✓	Steam	・カメラを回転（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Taxi Life:A City Driving Simulator	2024年3月	×	✓	Steam	・円形メニューの操作時及びカメラ操作時、十字キーを右スティックに切り替える必要があります。 ・マップ上でのカーソル移動時及びカメラ操作時、十字キーを左スティックに切り替える必要があります。
Test Drive Unlimited: Solar Crown	2024年9月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
Truck & Logistics Simulator	2023年11月	×	✓	Steam	・パドルで操作を行いたい場合はメニューの操作割り当てツールからボタン変更する必要があります。
WRC9	2021年9月	×	✓	steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC 10	2021年9月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
WRC Generations	2022年12月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。
wreckfest	2021年2月	×	✓	Steam	・ゲームデフォルト操作が「シフトUP：Aボタン」「シフトDOWN：Xボタン」になっている為、パドルで操作を行いたい場合はボタン変更する必要があります。 ・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があ
wreckfest	2021年2月	×	✓	Xbox	非対応
wreckfest2	2021年2月	×	✓	Steam	・視点操作（右スティック操作）を行うためには十字キーを右スティックに切り替える必要があります。