

# Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.

Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.

## Sommaire

Inclus	10
Plateforme	10
Description	10
Interrupteur à bascule	11
Installation	11
Connexion	11
Mode Pilotage	12
Interrupteur à bascule du Pad Directionnel	12
Réglage de la zone morte	12
Réglage de la sensibilité	13
Mode Steering • Ajustement de la zone morte • Ajustement de la linéarité Retour aux réglages par défaut	14
Mode ASSIGN	15
Caractéristiques principales	16

## Inclus



Volant



Pédales



Ventouses



Attache



Vis



Mode d'emploi

## Plateforme

# PlayStation®4 / PlayStation®3

Veillez noter que les informations fournies pour ce volant de courses sont strictement destinées pour une utilisation avec les consoles PlayStation®3 et PlayStation®4.


Pour plus d'information sur l'utilisation de votre console PlayStation®3 ou PlayStation®4, veuillez vous référer au manuel de la console utilisée.

## Description


### Base du volant (Vue de face)

Touche PS


\* Fonctionnalité similaire au bouton PS de la manette sans fil DUALSHOCK®4, sans pour autant permettre d'allumer votre console PlayStation®3 ou PlayStation®4 ni de quitter le mode veille de la PlayStation®4.



### Base du volant (Vue arrière)



### Pédales



## Interrupteur à bascule

L'interrupteur de plateforme vous permet de configurer le volant Apex pour une utilisation en mode normal PlayStation®4 (PS4-N), PlayStation®4 Mode Steering (PS4-S) ou PlayStation®3 (PS3).

Connexion à la console PlayStation®4 : Mode Normal.



Connexion à la console PlayStation®4 : Mode Steering.



Connexion à la console PlayStation®3.



Remarque: Sélectionnez la plate-forme appropriée avant de connecter le produit.

### Mode Steering

Expérience accrue en réalisme en utilisant le mode steering.  
Seulement quand connecté à la console PlayStation®4.  
Optimisé pour Jeux de course.

1. Veuillez placer l'interrupteur de plateforme (situé au-dessus du bouton SHARE) sur la position "PS4-S" (Mode Steering)
2. Veuillez insérer le connecteur USB du volant RACING WHEEL APEX à l'un des ports USB de la console PlayStation®4.
3. Allumez la PlayStation®4 en appuyant sur le bouton de démarrage de la console PlayStation®4.
4. Veuillez-vous assurer qu'aucune manette DUALSHOCK®4 n'est active.
5. Appuyez et maintenez le bouton PS sur le volant Apex et sélectionnez votre compte / session à l'aide du pavé directionnel du volant.
6. Veuillez naviguer dans le menu PlayStation® à l'aide du pavé directionnel du volant RACING WHEEL APEX et sélectionnez le jeu de votre choix.


\* Veuillez ne pas basculer du mode "PS4-N" au mode "PS4-S" durant le jeu sous risque de provoquer une déconnexion involontaire du volant (si déconnexion, répéter étapes 1 à 5).

## Installation

### Base du volant

#### Option 1: Ventouse


- ① Placez les ventouses à la base du volant.
- ② Veuillez enlever toute poussière ou saleté de la table avant de fixer la manette grâce aux cinq ventouses.



- \* Veuillez ne pas combiner les deux méthodes de mise en place car cela peut endommager les ventouses.
- \* Ne pas fixer sur une surface en verre ou faite de matériaux fragiles.
- \* Retirer le produit du meuble utilisé avec précaution afin de n'en abîmer aucun des deux.

#### Option 2 : Attache

- ① Serrez la vis de l'attache dans la base du volant.
- ② Utilisez l'attache pour mettre en place la base du volant sur une surface plane et rigide (ex : table)



### Pédales

Utilisez les pédales en les plaçant sur une surface plane au sol.



## Connexion


1. Connectez la prise modulaire des Pédales au port de connexion modulaire du Volant.  
\* Ce produit peut être utilisé sans les Pédales.
2. Connectez le Volant USB au port USB de la console PlayStation®4 ou PlayStation®3.  
\* Assurez-vous que l'interrupteur plate-forme est réglé sur "PS4-N" / "PS4-S" lors de la connexion à la console PlayStation®4, puis réglez le l'interrupteur sur "PS3" lors de la connexion à la console PlayStation®3.
3. Appuyez et maintenez le bouton PS sur le volant Apex et sélectionnez votre compte / session à l'aide du pavé directionnel du volant.
4. Veuillez tourner une fois le volant à sa rotation maximum dans les deux directions.  
\* Répétez le processus lorsque vous rebranchez le volant ou redémarrez la console PlayStation®4 ou PlayStation®3.
5. Appuyez fermement une fois sur les deux pédales L et R.(\*) Vous êtes maintenant prêt à jouer !  
\* Répétez le processus lorsque vous rebranchez le volant ou redémarrez la console PlayStation®4 ou PlayStation®3.

Port de connexion de la prise modulaire.




## Mode Pilotage

Profitez d'une expérience de conduite plus rapide en ajustant l'angle de rotation de 270° à 180°.



La LED de programmation (gauche) va clignoter bleu pendant 3 secondes.



La LED de programmation (gauche) va clignoter vert pendant 3 secondes.

## Interrupteur à bascule du Pad Directionnel

Le pavé directionnel peut être configuré pour fonctionner comme un stick gauche, un stick droit ou comme pavé directionnel. Le bon fonctionnement de l'interrupteur bouton directionnel de ce produit n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les logiciels.

\* Se référer au manuel d'instructions des logiciels. Ce produit ne fonctionne pas avec le mode analogique.



## Réglage de la zone morte

La zone morte du centre du volant est paramétrable selon 7 niveaux.

La LED (Gauche) de programmation va changer de couleur pour indiquer la valeur de la zone morte.



La LED (Droit) de programmation va s'allumer.



La LED (Droit) de programmation va clignoter.



La couleur de la LED (Gauche) va changer pour indiquer quel angle de rotation est sélectionné.



La valeur de la sensibilité augmente en pressant "haut" sur la croix directionnelle.

Sensible →



La valeur de la sensibilité baisse en pressant "bas" sur la croix directionnelle.

← Résistant



La LED (Gauche) de programmation va s'éteindre.



La LED (Droit) de programmation va s'éteindre.

(La LED ASSIGN va s'allumer en rouge lors de la configuration des boutons.)

\* Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.

\* Entre les étapes 2~4, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés.

Les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.

\* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.



	1	2	3	4	5	6	7
Couleur LED	Vert	Jaune	Rouge	Pourpre	Bleu	Bleu clair	Blanc

## ■ Réglage de la sensibilité


La sensibilité du volant peut être réglée sur 7 niveaux.


La LED (Gauche) de programmation va changer de couleur pour indiquer le niveau de sensibilité.

### Base du volant

①     La LED (Droit) de programmation va s'allumer.

②    La LED (Droit) de programmation va clignoter.

③    La couleur de la LED (Gauche) va changer pour indiquer quel angle de rotation est sélectionné.

④   La valeur de la sensibilité augmente en pressant "haut" sur la croix directionnelle.  **Sensible**

⑤   La valeur de la sensibilité baisse en pressant "bas" sur la croix directionnelle.  **Résistant**


⑥    La LED (Gauche) de programmation va s'éteindre.  La LED (Droit) de programmation va s'éteindre.  
(La LED ASSIGN va s'allumer en rouge lors de la configuration des boutons.)

\* Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.

\* Entre les étapes 2~4, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés.



Les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.

\* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.



	1	2	3	4	5	6	7
Couleur LED	Vert	Jaune	Rouge	Pourpre	Bleu	Bleu clair	Blanc

## Pédales

- ①     La LED (Droit) de programmation va s'allumer.
- ②     La couleur de la LED (Gauche) va changer pour indiquer quel angle de rotation est sélectionné.  La LED (Droit) de programmation va clignoter.
- ③   La valeur de la sensibilité augmente en pressant "haut" sur la croix directionnelle.  **Sensible**
- ④   La valeur de la sensibilité baisse en pressant "bas" sur la croix directionnelle.  **Résistant**
- ⑤    La LED (Gauche) de programmation va s'éteindre.  La LED (Droit) de programmation va s'éteindre. (La LED ASSIGN va s'allumer en rouge lors de la configuration des boutons.)

\* Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.

\* Entre les étapes 2~3, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés.

\* Les autres boutons du volant vers la PlayStation4 seront désactivés.

\* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

← Résistant (Direction stable)

Par défaut

Sensible (Manipulation rapide) →

	1	2	3	4	5	6	7
Couleur LED	Vert	Jaune	Rouge	Pourpre	Bleu	Bleu clair	Blanc

## ■ Mode Steering · Ajustement de la zone morte · Ajustement de la linéarité Retour aux réglages par défaut

Pour restaurer les paramètres suivants en même temps : Mode Steering · Ajustement de la zone morte · Ajustement de la linéarité.

- ①     La LED (Droit) de programmation va s'allumer.
- ②    La LED (Gauche) de programmation va s'éteindre.  La LED (Droit) de programmation va s'éteindre. (La LED ASSIGN va s'allumer en rouge lors de la configuration des boutons.)
- ③ Lorsque le mode Steering est désactivé, la valeur du volant sera rétablie par défaut à 270°. Les valeurs par défaut de la zone morte et de la linéarité sont de "4".

\* Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.

## Mode ASSIGN

Vous pouvez reprogrammer les fonctions des boutons avec cette fonctionnalité.

<b>Boutons Programmables</b> L2 / R2 / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R
<b>Fonctions assignables</b> ○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R / Stick gauche (Droite / Bas / Gauche / Haut) / Stick droit (Droite / Bas / Gauche / Haut) / NC

### Comment ajuster


- 

1 **ASSIGN** 3sec

La LED (Droit) de programmation va s'allumer.
- 

2

L2 / R2 / Palette de vitesse L /  
Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R

La LED (Droit) de programmation va clignoter.
- 

3


○ / × / △ / □ /  
L1 / L2 / L3 /  
R1 / R2 / R3 /  
Palette de vitesse L /  
Palette de vitesse R /  
Pédale L / Pédale R

Stick gauche /  
Stick droit

\* Appuyer sur les touches directionnelles (Droite, Bas, Gauche, Haut) pour les assigner aux paramètres voulu

La LED (Gauche) de programmation va s'allumer.      La LED (Droit) de programmation va s'éteindre.

\* À l'étape 3, pour attribuer une direction spécifique du stick analogique gauche à un bouton, veuillez régler l'interrupteur de touches directionnelles (DP / LS / RS) sur [LS] et appuyez sur la direction que vous souhaitez attribuer sur le pavé directionnel. Pour le joystick analogique droit, placez l'interrupteur sur la position [RS].



\* Après 4 secondes d'inactivité entre ces étapes, la LED de programmation (Droit) va s'éteindre et le mode de programmation s'arrête de lui-même.

\* Entre les étapes 2~3, les autres boutons du volant vers la PlayStation®4 seront désactivés.

\* Lorsque la LED de paramétrage (Gauche) s'allume, cela indique qu'un des boutons a été réattribué et ne s'éteindra pas jusqu'à ce que la fonction du bouton ne soit rétablie par défaut.

\* Si vous souhaitez désactiver la fonction d'un bouton, appuyez et maintenez le même bouton que celui sur lequel vous avez appuyé durant l'étape 2 pendant l'étape 3 pour une durée de 3 secondes.

\* Si vous appuyez sur plusieurs boutons durant l'étape 3, le dernier bouton sur lequel vous avez appuyé sera reconfiguré.

\* Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.


### Comment rétablir par défaut-1

Pour l'étape 3, appuyez sur le même bouton de l'étape 2 pour réinitialiser individuellement les boutons par défaut.

## Comment rétablir par défaut-2



La LED (Droit) de programmation va s'allumer.



La LED (Gauche / Droit) de programmation va s'éteindre et tous les boutons reprogrammés au préalable vont être rétablis vers la configuration par défaut.

### ■ Caractéristiques principales

Base du volant	_____
Dimensions externes : 280 x 275 x 286mm	_____
Diamètre de direction : 280mm	_____
Poids : 1400g	_____
Longueur du câble : 3m	_____
Angle de rotation : 270°	_____

Pédales	_____
Dimensions externes : 234 x 305 x 180mm	_____
Poids : 700g	_____
Longueur du câble : 1.5m	_____

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion).

Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

#### INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales.

La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Applicable seulement aux pays de l'UE.



#### Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

Veillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.

L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.

Veillez ne pas insérer les câbles dans les prises de courant.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.